

## **Как подключиться к интерфейсу настройки DCM-201?**

Для того, чтобы настроить параметры кабельного модема DCM-201 необходимо подключиться к интерфейсу модема. IP адрес модема 192.168.100.1. Адрес компьютера, с которого будет осуществляться настройка, должен лежать в той же сети, что и адрес модема. Имя пользователя и пароль, принятые по умолчанию admin, dlink соответственно.