

Wireless N300 Nano USB Adapter  
Беспроводной USB-адаптер N300  
Бездротовий USB-адаптер N300  
Сымсыз USB-адаптер N300

# DWA-131

## Quick Installation Guide

## Краткое руководство по установке

## Короткий посібник зі встановлення

## Орнату бойынша қысқаша нұсқаулық

ENGLISH

### PACKAGE CONTENTS

- DWA-131 Wireless USB Adapter

If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

### SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

#### 1. What should I do, if I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point or Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to reconfigure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router manufacturer.

### INSTALLATION

1. Download the required driver on the DWA-131 description page from the [www.dlink.com](http://www.dlink.com) website.
2. Insert the DWA-131 into any available USB port of your powered on PC.
3. If the "Driver Software Installation" dialog box appears, press "Cancel" / "Close".
4. Open a folder with the required driver and run the "setup.exe" file to install the driver.

#### 2. Why can't I get a wireless connection?

- Check that your DWA-131 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-131 into another USB port if it is available.
- Ensure that the wireless settings on the DWA-131 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for

##### Wireless Network Name (SSID)

##### Wireless Encryption Key

##### Wireless Security Method (e.g. WEP, WPA2)

to check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right).

- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please reinstall the software.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### - Беспроводной USB-адаптер DWA-131

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

## УСТАНОВКА

- Скачайте необходимый драйвер со страницы описания DWA-131 на сайте [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru).
- Подключите DWA-131 к доступному порту USB на включенном компьютере.
- В случае появления окна "Driver Software Installation" нажмите "Отмена"/"Закрыть" ("Cancel"/"Close").
- Установите необходимый драйвер, открыв папку, в которой он размещен, и запустив установочный файл "setup.exe".

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. Что делать, если забыт ключ шифрования беспроводной сети?

Ключ шифрования беспроводной сети настраивается на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе. Если не удается получить ключ шифрования, единственным решением будет повторная настройка точки доступа/маршрутизатора для задания нового ключа шифрования. Обратитесь к производителю точки доступа/маршрутизатора.

### 2. Почему не удается установить беспроводное соединение?

- Проверьте, подключен ли DWA-131 к порту USB надлежащим образом, или подключите DWA-131 к другому доступному порту USB.
- Убедитесь, что настройки беспроводной сети на DWA-131 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Проверьте и подтвердите следующие настройки:

#### Имя беспроводной сети (SSID)

#### Ключ шифрования беспроводной сети

#### Метод защиты беспроводной сети (например, WEP, WPA2)

Чтобы проверить, установлено ли беспроводное соединение, взгляните на соответствующий значок на панели задач Windows в правом нижнем углу.

- Проверьте, корректно ли работает интернет-соединение на имеющихся в наличии компьютерах.
- Убедитесь в том, что установка программного обеспечения завершена. В противном случае установите ПО повторно.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Интерфейсы

- USB 2.0

### Антенна

- Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dB

### Стандарты

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Диапазон частот

- 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

### Скорость беспроводного соединения

- 802.11b: до 11 Мбит/с
- 802.11g: до 54 Мбит/с
- 802.11n: до 300 Мбит/с

### Безопасность беспроводного соединения

- Wi-Fi Protected Setup
- 64/128-битное шифрование WEP
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

### Операционная система

- Windows 7/8/10, Linux, Mac OS

### Размеры (Д x Ш x В)

- 22,3 x 16,6 x 8,5мм

### Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Хранение: от -40 до 70 °C

### Влажность

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 95% без конденсата

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +40 °C.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите устройство. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкые/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантинный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, 0 - 2020, 1 - 2021, 2 - 2022.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

## ЖЕТКІЗУ ЖЫЫНТЫФЫ

- Бездротовий USB-адаптер DWA-131

- Сымсыз USB-адаптер DWA-131

Якщо ю-небудь з перерахованого вище відсутнє, зверніться до Вашого постачальника.

Егер жогарыда аталаңдардың қандай да бірі болмайтын болса, ез жеткізушінгө хабарласыңыз.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

## ОРНАТУ

1. Скачайте необхідний драйвер зі сторінки опису DWA-131 на сайті [www.dlink.ua](http://www.dlink.ua).
2. Підключіть DWA-131 до доступного порту USB на включеному комп'ютері.
3. У разі появи вікна "Driver Software Installation" натисніть "Скасувати"/"Закрити" ("Cancel"/"Close").
4. Встановіть необхідний драйвер, відкривши папку, в якій він розміщений, і запустивши установочний файл "setup.exe".

1. [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru) сайтында DWA-131 парапашынан қажетті драйверді жүктеп алыңыз.
2. DWA-131 қосылып тұрған компьютерде қолжетімді USB портына қосыңыз.
3. "Driver Software Installation" терезесі шықкан жағдайда, "Болдырма"/"Жабу" ("Cancel"/"Close") басыңыз.
4. Қажетті драйвер орналасқан папкана ашып, және "setup.exe" орнату файлын іске қосып, қажетті драйверді орнатыңыз.

## ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ И НАЛАШТУВАННЯ | ОРНАТУ ЖӘНЕ ТЕҢШЕУ МӨСЕЛЕЛЕРИ

- 1. Що робити, якщо забули ключ шифрування бездротової мережі?**  
Ключ шифрування бездротової мережі налаштовується на бездротовій точці доступу або маршрутизаторі. Якщо не вдається отримати ключ шифрування, єдиним рішенням буде повторне налаштування точки доступу/маршрутизатора для встановлення нового ключа шифрування. Зверніться до виробника точки доступу/маршрутизатора.
- 2. Чому не вдається встановити бездротове з'єднання?**
  - Перевірте, чи підключений DWA-131 до порту USB належним чином, або підключіть DWA-131 до іншого доступного порту USB.
  - Переконайтесь, що налаштування бездротової мережі на DWA-131 співпадають з налаштуваннями на точці доступу/маршрутизаторі. Перевірте і підтвердіть наступні налаштування:

- 1. Егер сымсыз желінің шифрлau кілтін умытып қалсаның, не істеу керек?**  
Сымсыз желіні шифрлau кілті сымсыз кіру нүктесінде немесе маршруттаушыда теншеледі. Егер шифрлau кілтін алу мүмкін болmasa, жана шифрлau кілтін орнату үшін кіру нүктесін/маршруттаушының қайта орнату жалғыз шешін болып табылады. Кіру нүктесін/маршруттаушының өндірушісіне хабарласыңыз.

- 2. Неге сымсыз қосылуды орнату мүмкін болмады?**
  - DWA-131 USB портына тиісті жолмен қосылғанын тексерініз, немесе DWA-131 басқа қолжетімді USB портына қосыңыз.
  - DWA-131-де сымсыз желінің теншевулерінің кіру нүктесіндегі/маршруттаушыданың теншевулермен сайесе келетіндігін көз жеткізіңіз. Келесі теншевулерді тексеріңіз және растаңыз:

**Сымсыз желінің атаяу (SSID)**  
**Сымсыз желінің шифрлau кілті**  
**Сымсыз желінің корғау адісі (мысалы, WEP, WPA2)**

Сымсыз қосылуды орнатылғанын тексеру үшін он жақ тәмемлі бұрыштан Windows тапсырмалар панеліндегі тиісті белгішенні қараныз.

- Қолда бар компьютерлерде интернет байланысы дұрыс жұмыс істейтін тексеріңіз.
- Байдарламалық жасақтаманы орнату аяқталғанына көз жеткізіңіз. Кері жағдайда БЖ-ны қайта орнатыңыз.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

### Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

## ОФИСЫ

### Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

### Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

### Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

### Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

### Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-си, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

### Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

բաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ info@dlink.am

### ישראל

רכ' המגשימים 20

קִרְיַת מַטָּלִין

פֶּתַח תְּקִוָה

072-2575555

support@dlink.co.il

### Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

### Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

### Eesti

E-mail: info@dlink.ee

### Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

