# Маршрутизатор D-Link DSL-2500U ADSL2/2+ Ethernet Руководство по быстрой установке

**Версия 1.1** Дата версии: 27июля, 2006

### Прежде чем начать

Перед началом установки убедитесь, что имеется вся необходимая информация и оборудование

#### Проверьте содержимое комплекта поставки



### Подключение маршрутизатора к компьютеру



#### Подключите телефонный кабель

• Подключите один конец телефонного кабеля к **порту DSL** на маршрутизаторе и другой конец кабеля к настенному разъему.

#### Подключите кабель Ethernet

• Подключите один конец кабеля Ethernet к **порту LAN** на задней панели маршрутизатора и подключите другой конец кабеля Ethernet к адаптеру Ethernet или доступному порту Ethernet на компьютере.

#### Подключите адаптер питания

 Для окончания процесса установки подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели маршрутизатора и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. После чего включите маршрутизатор и загрузите компьютер или любые LAN-устройства, такие как концентраторы или коммутаторы, и любые компьютеры, подключенные к ним.

### Настройка маршрутизатора

Чтобы Web-браузер мог загрузить Web-страницы, используемые для настройки маршрутизатора, компьютер должен быть сконфигурирован для получения IP-адреса автоматически (**"Obtain an IP address automatically**"), поэтому необходимо изменить IP-настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP. Если используется Windows **XP** и сетевые настройки неизвестны, то прочитайте приведенные в **приложении A** инструкции. Помимо этого, в руководстве пользователя содержится инструкция по изменению IP-настроек для компьютеров, на которых установлены операционные системы Windows.

G Back C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Откройте Web-брауз наберите <u>http://192.</u> адреса и нажмите Е	вер и 1 <u>68.1.1</u> URL- nter.	
	<mark> 注線到 192</mark> ADSL Route 使用者名稱 密碼(2):	168.I.I r (①: 記憶我的密碼®) 確定 取消 Haжмите OK	Введите "admin" в поле User Name и "admin" в поле Password.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Фактически имеются две комбинации имени пользователя и пароля по умолчанию. Комбинация имени пользователя и пароля **user /user** предоставляет ограниченный доступ к определенным настройкам. Комбинация **admin / admin** предоставляет доступ ко всем функциям. Пароли могут быть изменены в любое время.

2

Этот раздел поясняет, как быстро настроить маршрутизатор с помощью мастера для успешного получения доступа к Интернет.

#### Настройка ATM PVC

Для активации процесса автоподключения, отметьте флажком чекбокс, обозначенное как DSL Auto-connect, процесс, при котором первым автоматически обнаруживается PVC и PPPoE, PPPoA, и протокол Bridge (с доступным сервером DHCP). Для продолжения нажмите кнопку **Next**.

D-Link Ilding Networks for People			DSL-2500	U	
	Home	Advanced	Tools	Status	
Wizard	Wizard This Quick Setup will gu	ilde you through the steps n	ecessary to configure yo	ur DSL Router,	
WAN	ATM PVC Configuration.				
LAN	Select the check box b	elow to enable DSL Auto-cor	nect process.		
DNS	DSL Auto-c	onnect	Снимите флаж ручной конфи	кок с этого чекбо г <mark>урации</mark> настрое	ЭКСА для ж <b>VPI / VCI</b>
Dynamic DNS					
godt					
		C.Next	Нажи	<b>иите <mark>Next</mark> для п</b> р	одолжения

Если в чекбоксе *DSL Auto-connect* не установлен флажок, появится экран, показанный ниже. Введите VPI / VCI, как указано провайдером. А также будет отображены настройки Quality of Service.

D-Link Building Networks for People			DSL-2500	U
	Home	Advanced	Tools	Status
Wizard	Wizard	uide you through the steps	necessary to configure vo	ur DSI. Bouter.
WAN.	ATM PVC Configuration.			
LAN	Select the check box b	elow to enable DSL Auto-c	onnect process.	
DNS	DSL Auto-c	connect Jentifier (VPI) and Virtual Ch	annel Identifier (VCI) are	needed for setting
Dynamic DNS	up the ATM PVC. I otherwise. VPI: [0-255]	Do not change VPI and VCI	numbers unless your ISP	
Logout	VCI: [32-65535]	35	провере	epa.
	Enable Quality O	f Service		
	Enabling QoS for a However, since Qo consequently. Use	PVC improves performance of also consumes system res Advanced Setup/Quality	for selected classes of ap sources, the number of P\ of Source to octoo price	plications, /Cs will be reduced vities for the
	Enable Quality Of	Service	Нажмите н предостави	а чекбокс, если провайдер ил информацию о <b>включен</b> и
		Ne	хt Наж	мите Next для продолжени

#### Тип соединения

На следующем экране «Тип Соединения» можно выбрать тип сетевого протокола и режим инкапсуляции АТМ РVС, предоставленные провайдером для использования. Здесь показан тип соединения на примере PPPoA. Нажмите **Next** для продолжения.

	DSL-2500U				
Home	Advanced	Tools	Status		
Wizard					
Connection Type					
Select the type of r	etwork protocol and encapsulat e, Note that 802,10 VLAN tago	ion mode over the ATM ing is only available for PI	PVC that your ISP has PPoE. MER and Bridging.		
O PPP over AT	M (PPPoA)				
O PPP over Eth	nernet (PPPoE)	Для в	ыбора <b>сетевого</b>		
O MAC Encapsu	ulation Routing (MER)	прото	окола и режима		
O IP over ATM	(IPoA)	значе	ниями провайде		
O Bridging					
Encapsulation	Mode				
VCMUX	<b>N</b>				
	0		Нажмите Next ,		

#### Имя пользователя и пароль РРР

Введите имя пользователя и пароль PPP, предоставленные провайдером. Затем решите, будут ли использоваться какие-нибудь функции, такие как соединение по запросу, расширение *PPP IP*, keep alive и затем нажмите на **Next.** 

Home	Advanced	Tools	Status	
Wizard				
PPP Username and Pass	word			
PPP usually requires that In the boxes below, ent	; you have a user name and p er the user name and passwi	bassword to establish yo ord that your ISP has p	our connection. rovided to you.	
PPP Username: PPP Password: Authentication Meti	hod: AUTO		Напечатайте имя и и пароль для учетн провайдера	пользовате. юй записи
Dial on deman  Dial on deman  PPP IP extens  Keen Alive	d (with idle timeout timer) ion		Выберите сервис	и шлюз по
	Address		умолчанию как нес провайдеру.	обходимо
⊙ Obtain default	gateway automatically:			
O Use the follow	ing default gateway:			
O Use IP Addr	ess:			
O Use WAN I				
Use WAN Ir	0			

### Параметры NAT (преобразование сетевых адресов)

Следующий пункт настраивает параметры NAT (преобразование сетевых адресов). Например, NAT будет включен. Оставьте область слева по умолчанию и затем нажмите **Next** для продолжения.

Home	Advanced	Tools	Status	
Wizard	Auvanocu	10013	outuo	
Network Address Transla	tion Settings			
Enable IGMP Multic	ticast, and WAN Service		Зеберите сервисы, н необходимо включи маршрутизаторе. Пр сервисы, необходим	которые ть на роверьте ые провайде
Enable WAN Service Name:	e ☑ pppoa_0_35_1			

7

#### Установка устройства

Можно настроить IP-адрес и маску подсети DSL-маршрутизатора для интерфейса LAN, чтобы они совпадали IP-адресу подсети LAN. Если необходимо, чтобы сервер DHCP автоматически назначал IP-адреса, тогда включите сервер DHCP и введите диапазон IP-адресов, которые сервер DHCP может назначать компьютерам. Отключите сервер DHCP, если необходимо назначать IP-адреса вручную. Нажмите **Next** для продолжения.

Home	Advanced	Tools	Status	
Wizard				1
Device Setup				
Configure the DSL Rou	iter IP Address and Subnet Ma	ask for LAN interface.		
IP Address:	192.168.1.1	подс	ите п-адрес и мас ети для интерфейса	<b>ky</b> a LAN.
Subnet Mask:	235.235.235.0			
O Disable DHCF	Server			<u></u>
Start IP Add	ress: 192.168.1.2	По	умолчанию параме	тр <mark>Се</mark>
End IP Addre	ess: 192,168,1,254	DH	СР включен. В случ	iae
Leased Time	(hour): 24		раметр.	116 310
Configure the	second IP Address and Subne	t Mask for LAN interfac	e	
	- (			ш.,

8

#### Установка - заключение

После того, как сделаны все настройки WAN, появится *WAN Setup Summary,* отображающий все настройки WAN, которые были сделаны. Проверьте верны ли эти настройки перед тем как нажать на кнопку **Save / Reboot**. Нажатие на **Save / Reboot** сохранит настройки и перезагрузит маршрутизатор.

Wizard		10010	Status	
			1	
Setup - Summary				
VPI/VCI: Connection Type:	0 / 35 PPPoA			
Service Name:	pppoa 0 35 1			
Service Category:	UBR			
IP Address:	Automatically Assigned	Здесь	показаны заключите	льные наст
Service State:	Enabled	которь	е сделаны при помо	ощи мастер
NAT:	Enabled			
Firewall:	Enabled			
IGMP Multicast:	Disabled			
Quality Of Can inc	Disabled			