

Quick Installation Guide

DCS-4603



3 Мп купольная сетевая камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, РоЕ и WDR

Краткое руководство по установке

Documentation also available on CD and via the D-Link Website

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания* и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должны быть в пределах от 0 до +40 °C. Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на очень яркие объекты и солнце.

Не включайте адаптер питания*, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания* только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания*.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания*.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

* Адаптер питания не входит в комплект поставки.

Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке камеры DCS-4603 в сети. Для получения дополнительной информации по настройке камеры обратитесь к руководству пользователя на входящем в комплект поставки CD-диске или доступному на Web-сайте D-Link.

Комплект поставки

- Сетевая камера DCS-4603
- Комплект для монтажа
- Компакт-диск
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

Меры безопасности:

Во избежание прекращения гарантии, установку и обслуживание должны проводить сертифицированные специалисты в соответствии с региональными нормами и правилами.

Обзор аппаратной части



Разъем RJ-45 для подключения Ethernet-кабеля, а также для подачи питания камеры по технологии Power over Ethernet (PoE)

D-Link DCS-4603 Quick Installation Guide

Вставьте компакт-диск для DCS-4603 в привод CD-ROM, чтобы начать установку. Если на компьютере отключена функция автозапуска или запуск не произошел автоматически, нажмите **Пуск > Выполнить**. Введите **D:\autorun.exe**, где D: - имя привода CD-ROM.

Нажмите Setup Wizard, чтобы начать установку.

Выберите ярлык D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows (Пуск > D-Link > Setup Wizard SE).

Откроется окно мастера установки, где будет отображен МАС-адрес и IP-адрес Вашей камеры. Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен IP-адрес, назначенный этим сервером. Если в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.0.20**.

Выберите камеру и нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.

Введите имя пользователя (Admin ID) и пароль (Password). Имя пользователя по умолчанию - admin, пароль оставьте пустым.

Если Вы хотите изменить имя пользователя и пароль для камеры, поставьте флажки в соответствующих полях и затем введите новые учетные данные.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

Выберите **DHCP**, если камера должна автоматически получать IP-адрес. Выберите **Static IP**, если камере должен быть назначен постоянный IP-адрес.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.









Подождите несколько минут для сохранения настроек и нажмите кнопку **Restart**.

Просмотр изображения камеры через Web-браузер

Выберите ярлык D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows (Пуск > D-Link > Setup Wizard SE).

Выберите камеру и нажмите кнопку Link для доступа к Web-настройкам.

Мастер установки автоматически откроет Web-браузер по IP-адресу камеры.

Введите имя пользователя **admin** и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите **ОК** для продолжения.

В данном разделе доступен просмотр видео с камеры в реальном времени. Вы можете выбрать профиль видео и просматривать изображение с камеры. Для получения дополнительной информации по настройке камеры обратитесь к руководству пользователя на входящем в комплект поставки CD-диске или доступному на Web-сайте D-Link.









Car

<u>РУ</u>ССКИИ

Монтаж камеры

Настоятельно рекомендуется выполнить настройку и тестирование камеры до ее монтажа.

Прикрепите направляющий стикер на место, где планируется установить камеру.

Просверлите отверстия глубиной приблизительно 25 мм сверлом диаметром 6 мм. Затем вставьте в отверстия анкеры.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене, просверлите отверстие в центре и протяните кабели через это отверстие.

С помощью входящего в комплект поставки ключа ослабьте 3 винта в верхней части камеры. Затем снимите защитную крышку камеры.

Установите камеру на стену с помощью входящих в комплект поставки винтов.

Если требуется вывести кабели с внешней стороны камеры, протяните их через канал в основании камеры.









Подключите кабель питания и Ethernet-кабель. Если используется РоЕ-соединение, подключите ______ только Ethernet-кабель.

Чтобы отрегулировать положение камеры, потяните внутреннюю крышку и снимите ее с камеры.

Ослабьте регулировочный винт, находящийся сбоку камеры, настройте требуемое положение и затяните винт. Положение камеры также можно менять, зажав ее и поворачивая влево или вправо.

После того как регулировка положения камеры будет завершена, установите внутреннюю крышку на место.

Примечание: Диапазон перемещения камеры ограничен; если она остановится во время выполнения регулировки, не пытайтесь поворачивать или наклонять камеру дальше в этом направлении.

Установите защитную крышку камеры.

РУССКИИ





Монтаж с помощью кронштейна DCS-37-3 (опционально)

Прикрепите направляющий стикер на место, где планируется установить кронштейн. Затем просверлите отверстия глубиной 25 мм сверлом диаметром 6 мм и вставьте в отверстия анкеры. Если требуется проложить кабели в стене, просверлите отверстие для канала, в котором они будут располагаться.

Используя монтажные отверстия на внутренней части кронштейна и входящие в комплект поставки винты, прикрепите DCS-37-3 к стене.

Снимите защитную крышку с камеры.

Протяните кабели с разъемами через центральный кабельный канал на DCS-37-3. Используйте монтажные отверстия и входящие в комплект поставки винты (А) для крепления камеры к DCS-37-3.

Снимите внутреннюю крышку камеры. Отрегулируйте положение объектива, после чего установите внутреннюю крышку на место.

Установите защитную крышку камеры.

9







Технические характеристики

Камера

Основные характеристики	 1/3-дюймовый трехмегаликсельный СМОЅ-сенсор с технологией Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой Встроенный ICR-фильтр 10-кратное цифровое увеличение Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м Фокусное расстояние: 2,8 мм Апертура: F2.0 Углы обзора (16:9): 84° (по горизонтали) Углы рертикали) 96° (по диагонали) Углы регулировки (немоторизованные): 340° (поворот) 60° (наклон) 340° (вращение)
Характеристики изображения	 Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных Метки времени и вставки текста Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, WDR и 3D-фильтра
Сжатие видео	 Сжатие в формате H.264/MJPEG H.264/MJPEG мультикаст вещание Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	 16:9 - 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 4:3 - 2048 x 1536 до 15 кадров/с 4:48, 640 x 360до 30 кадров/с 4:3 - 2048 x 1536 до 15 кадров/с 5, 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с
Интерфейсы	• Порт 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ (802.3af) класс 2

Сеть		
Сетевые протоколы	 IPv6 IPv4 ARP TCP/IP UDP ICMP DHCP-клиент NTP-клиент (D-Link) DNS-клиент DDNS-клиент SMTP-клиент FTP-клиент 	 HTTP/HTTPS Samba-клиент PPPoE UPnP port forwarding RTP/RTSP/RTCP Фильтрация IP-адресов Multicast CoS QoS/DSCP SNMP Соответствие ONVIF
Безопасность	 Защита учетной записи администратора и группы пользователей Аутентификация по паролю 	• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление		
Системные требования для Web-интерфейса	 Web-браузер: Internet Explorer 8 и. Операционная система: Microsoft Win 	ли выше, Firefox, Safari ndows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
Управление событиями	 Обнаружение движения Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP 	 Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP Несколько уведомлений о событии Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление	 Создание стоп-кадров/ видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск 	 Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системные требования D-ViewCam™	 Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10 Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше 	 Протокол: Стандартный ТСР/IР
Дополнительное ПО D-ViewCam™	 Удаленное управление/контроль: до 32 камер Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер 	 Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную

Общие	
Bec	• 385 r±5%
Питание	 Адаптер питания (не входит в комплект поставки) - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность	• 4,2 BT ± 5%
Температура	• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	CE FCC CE LVD C-Tick

Размерь





русский

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд" 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16 Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия Москва, Графский переулок, 14 Тел.: +7 (495) 744-00-99 E-mail: mail@dlink.ru

Україна Київ, вул. Межигірська, 87-А Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: ua@dlink.ua

Moldova Chisinau; str.C.Negruzzi-8 Tel: +373 (22) 80-81-07 E-mail:info@dlink.md

Беларусь Мінск, пр-т Незалежнасці, 169 Тэл.: +375 (17) 218-13-65 E-mail: support@dlink.by

Қазақстан Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй Тел.: +7 (727) 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

EHC

Հայաստան Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 23/5 Հեռ. +374 (10) 39-86-67 Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija Rīga, Lielirbes iela 27 Tel.: +371 (6) 761-87-03 E-mail: info@dlink.lv

Lietuva Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel.: +370 (5) 236-36-29 E-mail: info@dlink.lt

Eesti E-mail: info@dlink.ee

Türkiye Uphill Towers Residence A/99 Ataşehir /ISTANBUL Tel: +90 (216) 492-99-99 Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20 קרית מטלון פתח תקווה 972 (3) 921-28-86 support@dlink.co.il