D-Link *Air*Plus *Xtreme G* DWL-2100AP

Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 108Мбит/с

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Содержимое комплекта:	3
Введение	5
Основные принципы беспроводных технологий	9
Начало работы	12
Использование меню настройки	15
Использование AP Manager	33
Основы сетевых технологий	38
Устранение неисправностей	53
Технические характеристики	61
Обращение в службу технической поддержки	64

Комплект поставки



Содержимое комплекта:

- D-Link AirPlus Xtreme G DWL-2100AP
 Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 108Мбит/с
- Руководство пользователя и гарантия на CD
- Руководство по быстрой установке
- Адаптер питания 5В постоянного тока, 2.0А
- Кабель Ethernet

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к Вашему поставщику.

Примечание: Использование источника питания с характеристиками отличными от характеристик адаптера, прилагаемого к DWL-2100AP, может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Системные требования для настройки устройства:

- Компьютер с OC Windows, Macintosh или Linux и установленным адаптером Ethernet
- Internet Explorer или Netscape Navigator версии 6.0 или выше, с поддержкой JavaScript

Введение

Благодаря скорости передачи данных, до 15 раз большей по сравнению со скоростью беспроводных устройств предыдущего поколения (до 108Мбит/с в режиме Super G), можно работать быстрее и более эффективно, что повышает производительность. При использовании DWL- 2100AP приложения, требующие высокой пропускной способности, например, программы для обработки графики или мультимедиа, работают значительно эффективнее, поскольку большие файлы теперь можно передавать по сети очень быстро.

DWL-2100AP может работать в одном из 5 различных режимов в соответствии с Вашими требованиями. DWL-2100AP может работать как точка доступа; в режиме моста, соединяя две точки доступа; в режиме моста «точка доступа – много точек доступа»; в режиме беспроводного клиента; или как повторитель.

DWL-2100AP — это идеальное решение для быстрого развертывания и расширения беспроводной локальной сети (Wireless Local Area Network, WLAN) в офисе или другом месте, на выставках или специальных мероприятиях.

В отличие от большинства точек доступа DWL-2100AP обеспечивает передачу данных на скорости до 108Мбит/с в режиме Super G при использовании с другими продуктами D-Link *Air*Plus Xtreme *G*. Стандарт 802.11g обратно совместим со стандартом 802.11b.

ВНИМАНИЕ!

<u>Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры с DWL-2100AP</u> поддерживают только следующие адаптеры:

- DWL-G650: H/W B4 , C1 , C2
- DWL-G520: H/W A3 , B1 , B2

DWL-2100AP поддерживает самые новые, самые сильные и улучшенные функции обеспечения безопасности, доступные сегодня. При использовании с другими продуктами, совместимыми со стандартом 802.11g WPA (WiFi Protected Access), в одной сети с сервером RADIUS, предоставляются следующие функции обеспечения безопасности:

WPA Wi-Fi Protected Access авторизует и идентифицирует пользователей на основе секретного ключа, который периодически и автоматически меняется. WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа каждые 10,000 пакетов (пакет можно сравнить с передаваемым по сети сообщением.). Это гарантирует большую защиту, чем стандарт WEP. (Для сравнения, старое шифрование WEP требует ручной смены ключей.)

Для домашних пользователей, которые не имеют в своей сети сервера RADIUS, функции обеспечения безопасности DWL-2100AP (при использовании вместе с другими продуктами 802.11g, совместимыми с WPA) будут намного более

сильными, чем ранее. Используя **режим Pre Shared Key** шифрования WPA, DWL-2100AP будет получать новый ключ безопасности каждый раз, когда подключается к сети 802.11g. Нужно лишь один раз внести информацию о шифровании в меню настройки. Больше не требуется периодически вручную менять ключи WEP, чтобы гарантировать безопасность соединения, поскольку DWL-2100AP будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении, намного повышая безопасность коммуникации.

Соединения



Индикаторы

Беспроводная точка доступа DWL-2100AP имеет 3 индикаторы, которые описаны ниже:



Характеристики

- 5 различных режимов работы возможность работы в одном из 5 различных режимов работы в соответствии с требованиями беспроводной сети: точка доступа; мост «точка доступа – точка доступа; мост «точка доступа – много точек»; беспроводной клиент; или повторитель.
- Высокая скорость передачи данных. Стандарт 802.11g обеспечивает скорость передачи данных по беспроводной сети до 54Мбит/с (до 108Мбит/с в режиме Super G).
- Совместимость со стандартом 802.11b обеспечивает скорость передачи данных до 11Мбит/с это означает, что можно переводить сеть на стандарт 802.11g в желаемом темпе без потери ее связности.
- Повышенная безопасность при поддержке WPA. DWL-2100AP может устанавливать защищенное соединение с беспроводными клиентами, используя WPA (Wi-Fi Protected Access), что обеспечивает более высокий уровень защиты данных и коммуникаций, недоступный ранее. Кроме того, DWL-2100AP поддерживает шифрование данных AES, благодаря чему достигается максимальный уровень безопасности сетевого взаимодействия.
- Управление по SNMP. Точка доступа DWL-2100AP не просто очень быстрая, она еще поддерживает протокол SNMP v.3 для более удобного сетевого управления. Превосходное ПО управления беспроводной точкой доступа поставляется с DWL-2100AP и используется для настройки и обновления ПО (firmware) точки доступа. Системные администраторы могут также легко настроить DWL-2100AP при помощи Web-интерфейса управления. Можно загрузить модуль D-Link D-View для сетевого администрирования и мониторинга сетевого трафика в реальном времени.
- Использует технологию OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Мультиплексирование с ортогональным разделением частот)
- Работает в диапазоне частот 2.4ГГц
- **Легкая установка** при помощи мастера установки
- Web-интерфейс для управления и настройки

Основные принципы беспроводных технологий

Беспроводные продукты D-Link основаны на промышленных стандартах, обеспечивая совместимость и удобство использования высокоскоростной беспроводной связи дома, в офисе или в общедоступной беспроводной сети. Семейство беспроводных продуктов D-Link обеспечивает безопасный доступ к необходимым данным, где и когда Вы этого хотите. Вы можете наслаждаться свободой перемещения, которую обеспечивает беспроводная сеть.

Беспроводная локальная сеть (WLAN) является сотовой компьютерной сетью, которая передает и принимает данные по радиосигналу вместо проводов. Беспроводные сети широко используются и домашних, и в офисных условиях, а также в общественных местах, например, в аэропортах, кафе и университетах. Передовые способы использования технологии WLAN помогают людям общаться и работать более эффективно. Повышенная мобильность и отсутствие кабелей и других стационарных компонентов доказали пользу этой технологии для многих людей.

Пользователи беспроводной сети могут работать с теми же самыми приложениями, с которыми они работали в обычной проводной сети. Беспроводный адаптер, установленный на портативном или настольном компьютере, поддерживает те же протоколы, что и адаптер Ethernet.

Люди используют беспроводные технологии для различных целей:

Мобильность - Производительность повышается, когда люди могут получить доступ к данным из любого места в пределах радиуса действия WLAN. Решения по управлению, которые основаны на информации, получаемой в реальном времени, могут значительно увеличить эффективность работы персонала.

Невысокие затраты на реализацию - WLAN просты в установке, управлении, изменении и перемещении. Сети, часто меняющиеся как физически, так и логически, могут использовать преимущество WLAN по простоте реализации. WLAN могут работать в местах, где невозможно выполнить кабельную проводку.

Быстрота и легкость установки и расширения сети - Установка беспроводной сети может быть быстрой и легкой и может исключить необходимость прокладки кабелей через стены и потолочные перекрытия. Беспроводные технологии позволяют создавать сеть там, где невозможно проложить кабели.

Масштабируемость - Можно реализовать множество различных топологий беспроводной локальной сети (WLAN) в соответствии с требованиями определенных приложений или существующей инфраструктуры. Топология сети легко изменяется от одноранговой сети, подходящей для небольшого числа пользователей, до крупной инфраструктурной сети, вмещающей сотни или тысячи пользователей в зависимости от числа установленных беспроводных устройств.

Недорогое решение – Стоимость беспроводных сетевых устройств сравнима со стоимостью обычных устройств Ethernet.

Основные принципы беспроводных технологий (продолжение)

Точка доступа DWL-2100AP совместима (в установленном по умолчанию режиме) со следующими беспроводными продуктами:

- D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G650 Беспроводный адаптер Cardbus для портативных компьютеров
- D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G520 Беспроводный адаптер PCI для настольных компьютеров
- DWL-2100AP также может взаимодействовать с устройствами стандартов 802.11g и 802.11b.

Стандартизированная технология

Беспроводная точка доступа DWL-2100AP использует стандарты **802.11b** и **802.11g**.

Стандарт IEEE **802.11g** является расширением стандарта **802.11b**. Он увеличивает скорость передачи данных до 54Мбит/с (до 108Мбит/с в режиме Super G), оставаясь в рамках диапазона 2.4ГГц, и использует **технологию OFDM**.

Это означает, что во многих сетевых средах, среди определенного диапазона устройств, появится возможность передавать большие файлы очень быстро или даже смотреть видео в формате MPEG по сети без заметных задержек. Эта технология передает высокоскоростной поток цифровых данных на радиочастоте, используя технологию **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Мультиплексирование с ортогональным разделением частот). **OFDM** разделяет радиосигнал на множество небольших подсигналов, которые затем передаются одновременно на различных частотах. **OFDM** уменьшает общее количество **перекрестных помех** передаваемых сигналов. DWL-2100AP будет автоматически определять наилучшую из возможных скоростей передачи данных, гарантируя высокую скорость работы и большой радиус действия.

Стандарт 802.11g предлагает самые лучшие на сегодня функции обеспечения безопасности: WPA, TKIP, AES и режим Pre-Shared Key.

Основные принципы беспроводных технологий (продолжение)

Правила установки

D-Link AirPlus Xtreme G DWL-2100AP позволяет получить доступ к сети, используя беспроводное соединение, практически из любого места в пределах радиуса действия сети. Обратите внимание, что число, толщина и расположение стен, потолочных перекрытий и других объектов, которые могут повлиять на распространение сигнала, могут иметь ограничения. Типичные ограничения зависят от типа материала препятствия и фонового радиоизлучения дома или в офисе. Для достижения максимального радиуса действия руководствуйтесь следующими принципами:

- Сведите число стен и потолочных перекрытий, расположенных между DWL-2100AP и другими сетевыми устройствами, к минимуму – каждая стена или перекрытие может уменьшить радиус действия беспроводного продукта D-Link на 1-30 метров. Расположите устройства так, чтобы число стен и перекрытий между ними было минимально.
- 2. Помните, что взаимодействие между устройствами осуществляется по прямой линии. Стена толщиной 0.5 метра под углом в 45 градусов станет препятствием толщиной почти в 1 метр. Под углом в 2 градуса – препятствием толщиной приблизительно в 14 метров! Постарайтесь расположить устройства так, чтобы сигнал проходил через стену или перекрытие по прямой линии для лучшего приема.
- 3. Строительные материалы различаются сплошная металлическая стена или алюминиевые стойки могут отрицательно повлиять на радиус действия. Постарайтесь расположить беспроводные устройства и компьютеры с беспроводными адаптерами так, чтобы сигнал проходил через стену сухой кладки или открытые дверные проемы и не через другие материалы.
- **4.** Расположите устройство вдали (как минимум 1-2 метра) от электрических устройств или приборов, генерирующих радиоизлучение.

Начало работы

На последующих страницах будет показан пример **инфраструктурной сети**, в состав которой входит DWL-2100AP.

Инфраструктурная сеть содержит точку доступа или беспроводной маршрутизатор. Приведенная в качестве примера **инфраструктурная сеть** содержит следующие сетевые устройства D-Link (Ваша сеть может состоять из других устройств):

- Беспроводная точка доступа –
 D-Link AirPlus Xtreme G DWL-2100AP
- Беспроводной маршрутизатор D-Link AirPlus Xtreme G DI-624
- Портативный компьютер с беспроводным адаптером -D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G650
- Настольный компьютер с беспроводным адаптером -D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G520
- Кабельный модем D-Link DCM-201

Начало работы (продолжение)



Пожалуйста, помните, что устройства **D-Link AirPlus Xtreme G** заранее настроены на взаимодействие друг с другом, и могут взаимодействовать сразу после извлечения из упаковки, используя установки по умолчанию.

Для типичной установки беспроводной сети (как показано выше), пожалуйста, выполните следующее:

- **1.** Вам понадобится широкополосное подключение к Интернет (кабельная или DSL абонентская линия дома или в офисе).
- 2. Проконсультируйтесь у своего провайдера кабельных или DSL услуг, чтобы правильно установить модем.
- **3.** Подключите кабельный или DSL модем к маршрутизатору DI-624. (*См. печатное Руководство по быстрой установке, прилагаемое к маршрутизатору*)
- **4.** Подключите маршрутизатор к DWL-2100AP. (См. печатное Руководство по быстрой установке, прилагаемое к DWL-2100AP)
- 5. Если Вы подключаете к сети настольный компьютер, установите беспроводный адаптер для шины PCI D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G520 в свободный слот PCI настольного компьютера. (См. печатное Руководство по быстрой установке, прилагаемое к сетевому адаптеру)

6. Установите беспроводной адаптер для шины Cardbus D-Link DWL-G650 в портативный компьютер. (*См. печатное Руководство по быстрой установке, прилагаемое к DWL-G650*)

Использование меню настройки

После завершения *мастера установки* (пожалуйста, обращайтесь к прилагаемому *Руководству по быстрой установке*) можно получить доступ к меню настройки, открыв Web-браузер и введя IP-адрес DWL-2100AP. IP-адрес DWL-2100AP, установленный по умолчанию, показан справа:

- Откройте web-браузер
- Введите IP-адрес DWL-2100AP

Бle	Edit	Дем	Favorites	Tools	Help
G	Back	- 6) - 🗙	2	۵.
Addre	155 🍯	http:	//192.16	8.0.50	

Примечание: Если Вы изменили IP-адрес, назначенный DWL-2100AP по умолчанию, убедитесь, что был введен правильный IP-адрес.

- Введите admin в поле User Name
- Оставьте поле Password пустым. (Однако, если Вы изменили пароль, необходимо ввести правильный пароль).
- Нажмите ОК

Connect to 19	2.168.0.50
R	
DWL21004P	
licer nome:	🛙 admin 🔤
Eassword	Benember my password

Появится окно Home>Wizard. Пожалуйста, обращайтесь к Руководству по быстрой установке за дополнительной информацией относительно Мастера установки (Setup Wizard).

Home > Wizard

	High-Spee	ed 2.4GHz	Wireless Acc	ess Poin
Home	Advanced	Tools	Status	Help
Satup Worard				
through the co allow you to I step by step to	ordiguration of the D rave wireless access a configure the DWL	WL 2100AR The within minutes 2000AP	DWL2100AP 's e Please follow the	asy setup wil i setup wizar
	C	RunWiterd		-
	C	Run Wiserd		
	Home Setup Wizard The DWL210 through the co allow yos to 1 step by step to	Home Advanced Setup Wizard The DWL210AP is a Wireless Ac through the configuration of the D allow you to have wireless access step by step to configure the DWL	High-Speed 2, 4GH2 Home Advanced Tools Ssinp Wizard The DWL2100AP is a Wireless Access Point. The through the configuration of the DWL2100AP. The allow you to have wireless access within minutes step by step to configure the DWL2000AP. PunWizard	High-Speed 2, 4GHz Wireless Access Home Advanced Tools Status Sstep Wizard The DWL2100AP is a Wireless Access Point. The setup wizard will through the configuration of the DWL200AP. The DWL2100AP is a allow you to have wireless access within minutes. Please Follow the step by step to configure the DWL200AP. PurrWiterd

is for People		Ē	X	REME	G
AP	Home	High-Spe Advanced	Tools	Wireless Ac Status	cess Po Help
	Wireless Settin	js			
	Wireless Band		EEE802.11g 😪		
	SSID	C	lefault		
	SSID Broadcast		Enable 👻		
	Channel		5 🛩		
		1			

Wireless Band-	Выберите стандарт 802.11g или 802.11b и 802.11g.
SSID-	Идентификатор сети (Service Set Identifier, SSID) – это имя, назначенное определенной беспроводной локальной сети (WLAN). По умолчанию SSID равен default. SSID можно легко поменять для подключения к нужной беспроводной сети или создания новой сети.
SSID Broadcast-	Включите (Enable) или отключите (Disable) функцию SSID Broadcast (рассылка SSID). При включении этой функции идентификатор SSID будет широковещательно рассылаться по всей сети.
Channel-	По умолчанию установлен 6 канал передачи. Все устройства в одной сети должны использовать один и тот же канал передачи.
Radio Frequency-	Частота сигнала всегда равна 2.437 ГГц.
Apply-	Нажмите Арріу для сохранения изменений.

Link Networks for People		High-Sp	eed 2.4GH			G"
2100AP	Home	Advanced	Tools		Status	Help
	LAN Settings					
	Get IP From	1	Static (Manual)	*		
	IP Address	1	192.168.0.50	1		
	Subnet Mask		255.255.255.0	1		
	A STATE OF A STATE AND A STATE					

LAN (Local Area Network, Локальная сеть) – это Ваша внутренняя сеть. Здесь настраиваются параметры IP интерфейса LAN DWL-2100AP. Их можно назвать частными параметрами. Если требуется, можно изменить IP-адрес интерфейса LAN. IP-адрес интерфейса LAN является частным во внутренней сети и не виден в Интернет.

Get IP From-	Выберите Static (Manual) (статическое назначение) или Dynamic (DHCP) (динамическое назначение) в качестве метода назначения IP-адреса интерфейсу LAN DWL-2100AP.
IP Address-	IP-адрес интерфейса LAN. По умолчанию равен 192.168.0.50 .
Subnet Mask-	Маска подсети интерфейса LAN. По умолчанию равна 255.255.255.0 .
Default Gateway-	Дополнительный параметр. Введите IP-адрес маршрутизатора, установленного в сети.
Apply-	Нажмите Аррly для сохранения изменений.

Advanced > Mode

Точка доступа DWL-2100AP может быть настроена на работу в одном из 5 режимов: беспроводная точка доступа; беспроводной клиент; беспроводной мост; мост «много точек»; повторитель.

Режим по умолчанию -Access Point (точка доступа). Этот режим используется для создания беспроводной сети.

	Illet Course	X	REME	5
I DODAR	High-Spee	d 2.4GHZ	WIPPless AC	cess Poi
Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wirelow Band	TEFERRO.TTy			of the second second
Access Point	10			
PIP Bridge	0			
Rents AP MA	C Address			
PtMP Bridge	0			
Rende AP MA	Address .			
1	2			
3	4			
5	6			
7	а			
AP Repeater	0			
Rost AP MAC A	diress			
AP CIME	0			
D Black	diam		·	

Режим PtP Bridge

(мост «точка-точка») позволяет соединить между собой две беспроводных сети. Беспроводной мост будет работать только с другой точкой доступа DWL-2100AP. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес удаленного моста.

Режим **PtMP Bridge (мост «точка – много точек»)** позволяет соединить вместе множество беспроводных сетей. Для этого другие беспроводные сети должны использовать точки доступа DWL-2100AP. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адреса удаленных точек доступа (максимум 8 точек доступа).

Режим **AP Repeater (повторитель)** позволяет просто ретранслировать сигнал корневой точки доступа. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес корневой точки доступа.

В режиме **AP Client (беспроводной клиент)** точка доступа преобразует любое подключенное к ней устройство IEEE 802.3 Ethernet (например, компьютер, принтер и т.д.) в беспроводного клиента 802.11b, если она взаимодействует с другой DWL-2100AP, работающей как точка доступа. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес корневой точки доступа.

Apply - Нажмите Apply для сохранения изменений.

Посмотрите **MAC-адрес** DWL-2100AP, работающей в качестве удаленной точки доступа или удаленного моста, нажав Status > Device Info в утилите управления удаленной точкой доступа DWL-2100AP. На этой вкладке можно посмотреть MAC-адрес й МАС-адрес – адрес уровня управления доступом к среде передачи.

Это уникальный аппаратный адрес, идентифицирующий устройство в сети. Он назначается при производстве и не может изменен. Обычно этот адрес можно найти на наклейке на устройстве или на упаковке.

Wireless Band-

Выберите режим только 802.11g или 802.11g и 802.11b.

Frequency- Рабочая частота всегда равна 2.437 ГГц.

Channel- Выберите канал передачи с **1** по **11**.

Data Rate- Скорость передачи данных: Auto (автоопределение), 1Мбит/с, 2 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 6 Мбит/с, 9 Мбит/с, 11 Мбит/с, 12 Мбит/с, 18 Мбит/с, 24 Мбит/с, 36 Мбит/с, 48 Мбит/с, 54 Мбит/с.

I K	High-Spe	ed 2.4GH	Z Wireless A	G ccess P
Home	Advanced	Tools	Status	He
Abaros Mil	dates. Tertitingia			
Winters Raid	1 m	CERTITIVE.		
Prequirez	1	402 GHL		
Channel				
Data Rate	1	101 20		
Beacon Interva	(20 - 1000)	10		
DTIM (1 - 255)			14	
Fragment Long	n (256 - 2346)	146		
RTS Length (2	56 - 2546)	346	12	
Transmit Power	, (1	(i) . M		
Super G Mode	18	uper Givin Dy	envic Turki p 😁	
BE2 T1g Only	E	rebied ~		
Radio Wave	0	in 🔫		

Веасоп Interval-Пакеты Beacon – это пакеты, рассылаемые точкой доступа для синхронизации беспроводной сети. Укажите требуемый интервал рассылки пакетов Веасоп. По умолчанию установлено значение 100 (рекомендуется).

- **DTIM interval**-Интервал отправки сообщения Delivery Traffic Indication Message (DTIM, Уведомление о доставки трафика) по умолчанию равен 3. DTIM - это обратный счетчик, уведомляющий клиентов следующего окна о необходимости прослушивания широковещательных и многоадресных сообщений.
- Fragment Length- Порог фрагментации, указанный в байтах, определяет, какие пакеты будут фрагментироваться. Пакеты размером более 2346 байт будут фрагментироваться перед передачей, поскольку значение по умолчанию 2346.
- **RTS Length-** Данный параметр должен оставаться равным значению по умолчанию 2346. Если Вы столкнулись с потоком поврежденных данных, то рекомендуется лишь уменьшать значение порога RTS в пределах от 256 до 2346.

- **Transmit Power-** Выберите нужную мощность передатчика: full (полная), half (-3dB), quarter (-6dB), eighth (-9dB), minimum (минимальная).
- Super G Mode-Super G – эта группа функций повышения производительности, позволяющие увеличить пропускную способность сети 802.11g для конечного пользователя. Super G обратно совместим со стандартом 802.11g. Для получения максимальной производительности все беспроводные устройства сети должны поддерживать Super G. Выберите один из режимов: Disabled, Super G without Turbo, Super G with Dynamic Turbo или Super G with Static Turbo.
 - **Disabled-** Поддержка стандарта 802.11g, без дополнительных возможностей.
 - Super G without Turbo-Поддержка пакетной передачи, режима «быстрых кадров» FastFrames, сжатия данных и без режима Turbo.
 - Super G with Dynamic Turbo-Turbo-Nordepжка пакетной передачи, режима «быстрых кадров» FastFrames, сжатия данных и режима Dynamic Turbo. Этот режим обратно совместим с не-Turbo устройствами. Режим Dynamic Turbo включается только тогда, когда все устройства беспроводной сети настроены на работу в режиме Super G with Dynamic Turbo.
 - Super G with Static Turbo-Turbo-Turbo-Nadpepжка пакетной передачи, режима «быстрых кадров» FastFrames, сжатия данных и режима Static Turbo. Этот режим не совместим обратно с не-Turbo устройствами. Режим Static turbo всегда включен и работает только тогда, когда все устройства беспроводной сети настроены на работу в режиме Super G with Static Turbo.

1 K v Pospie	-	High-Spe	ed 2.4GHz	REME	3" ess Po
	Home	Advanced	Tools	Status	Hel
	Wireless Acces	is Settings / WLAP	Pacifion		
	Wireless Bant	10000000			
	Access Control	Examined ~			
	Access Cointed	Lhit			
	Mac Addres	16 - C	Mac Address		
	1		9		
	2		10		
	3		11		
	4		12		
L	5		13		
	8		18		
	7		15		
	8		16		

Доступны следующие параметры для настройки:

Access Control- Выберите Disabled для отключения фильтров.

Выберите **Accept** для того, чтобы разрешить подключение к точке доступа только тех устройств, MAC-адреса которых указаны в списке Access Control List.

Выберите **Reject** для того, чтобы запретить подключение к точке доступа устройств с MACадресами, указанными в списке Access Control List.

Access Control List-Список МАС-адресов устройств, которым будет разрешено или запрещено подключение к сети в зависимости от выбора опции Access Control.

Арріу- Нажмите **Арріу** для сохранения изменений.

Advanced > Encryption

стнадцатерич е	D-Link		High-Spe	ed 2.4GHz	Wireless Ac	G cess Poi
exadecimal)	DWL-2100AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
иволы состоят		Security Setting	5			
цифр 0-9 и		Wireless Band	RECENCENT OF			
CII (Amorican	Minde	Authentication	 Open System WPA 	m O Shared Key	y 🔿 Open System	/ Shared key
ondard Code for	Performance	Encryption	O Disabled @	Enabled		
inuaru Coue Ioi		Кау Туре	HEX 👻			
	Filters	Key Size	128 Bits 🛩			
erchange) – 910		Valid Key	First 👻			
	The second second	Ray Table				
дставляющии	Encryption	First Key	-	-		
пииские оуквы	Transa di	Second Key	-			
числа от 0 до	DHCP Server	Third Key		-		
7.	12. Contraction (12. Contraction)	Fourth Key		minin		
						3 C

Wireless Band-Здесь выбрано 802.11g. Выберите Open System для рассылки ключа по Authenticationсети. Выберите Shared Key для ограничения взаимодействия только с теми устройствами, которые имеют одинаковые параметры WEP. Выберите Open System/Shared Key для рассылки ключа по сети, при этом для взаимодействия требуются одинаковые параметры WEP. При выборе WPA Вы будете перенаправлены на экран, показанный на следующей странице. **Encryption-**Выключите (Disabled) или включите (Enabled) шифрование. Выберите тип ключа: HEX или ASCII. Key Type-Key Size-Выберите длину ключа: 64-, 128-, 152-бит. Valid Key-Выберите номер активного ключа: с 1 по 4.

Key Table	Введите до	четыре	х клн	очей	шифрования	7 .
	Необходимо	выбрать	один	ИЗ ЭТИ	х ключей	в
	качестве акти	вного ключ	а.			
Apply-	Нажмите Арр	ly для сохр	анения	а измене	ний.	

Advanced > Encryption > WPA

WPA mode- Выберите PSK (режим Pre-Shared Кеу WPA не требует наличия сервера RADIUS в сети) или EAP (протокол EAP (Extensible Authentication Protocol) – протокол аутентификации, используемый при работе с сервером RADIUS).	Definition Divide protocol to Prove Divide protocol to Prove<
Passphrase-	Если выбран режим PSK , необходимо ввести пароль или кодовую фразу в это поле.
Cipher Type-	Если выбран режим ЕАР, необходимо выбрать тип шифрования (ЕАР): Auto , AES или TKIP .
Group Key Update Interval-	Если выбран режим PSK, необходимо ввести интервал обновления ключа.
Security Server Sett	ings (требуется для EAP)
Domain Name Server IP address-	Введите IP-адрес сервера DNS.
Domain Name Server-	Введите доменное имя сервера.
RADIUS Server-	Введите IP-адрес сервера RADIUS.
RADIUS Port-	Введите порт, выделенный на точке доступа для сервера RADIUS.
RADIUS Secret-	Введите секретный пароль.
Apply-	Нажмите Арріу для сохранения изменений.

Advanced > DHCP Server

DHCP Server Control- Выберите Enabled	D-Link	High	-Speed 2.4GHz	Vireless Acces	is Point
для включения	DWL-2100AP	Home Advan	ced Tools	Status	Help
встроенного в точку		Dynamic Pool Settings /	State Pool Sattines /	Current IP Mapping List	
доступа сервера	-	DHCP Server Control			
DHCP	Made	Function Enable/Disable	Enabled ×		
Brior :		Dynamic Pool Settings			
IP Assigned	Performance	IP Assigned From	192.168.0.56	1	
Erom		The Range of Pool (1-255)	100		
	Filters	SubMask	255.255.255.0	1	
Введите начальный		Gateway	192 168 0 1	1	
IP-адрес диапазона		Wins	0000	-	
вылепяемых	Encryption	DNR	0.0.00	-	
		UNS	0.0.0.0	-	
адресов.	DHCP Server	Domain Name			
The Range of		Lease Time (80 - 31538000 sec)	31 536000		
Pool (1-255)-		Status	ON 🛩		
Введите число выделяемых IP- адресов.				Apply Co	3 🕄
SubMask-	Введите м	аску подсети.			
Gateway-	Введите IF	р-адрес маршрут	изатора в с	ети.	
Wins-	WINS (Wir определяк был назна	ndows Internet Na ощая IP-адрес н чен динамически	aming Servi компьютера ий IP-адрес	се) — это с в сети, ко	истема оторому
DNS	Введите транслиру в IP-адрес	IP-адрес сері ет доменные им а.	вера DNS ена, наприг	6. Сервер мер <u>www.dl</u>	DNS <u>ink.com</u>
Domain Name-	Введите д	оменное имя DW	/L-2100AP.		
Lease Time (60- 31536000 sec)-	Введите в	ремя, на которое	е будет выд	еляться IP-	адрес.
Status-	Можно вкл Dynamic F	іючить (ON) или Pool Settings.	1 отключить	ь (OFF) пар	аметрь
Apply-	Нажмите и	Арріу для сохран	ения измен	ений.	

-Link ng Networks for People		High-Spe	Air R	Vireless Acc	B cess Point
VL-2100AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
	Administrator 5	iettings			
-	User Name	edmin			
Admin	Old Password	0			
	New Password				
System	Confirm New Par	ssword			
				0	(3 C
Firmware				Apply	Cancel Help
				0.000	
Cfg File					
Misc.					

User Name-	Введите имя пользователя; по умолчанию – admin .					
Old Password-	Для изменения пароля вначале введите в это поле старый пароль.					
New Password-	Введите новый пароль.					
Confirm New Password	Повторите ввод нового пароля.					

Apply Settings and Restart-

Нажмите **Restart** для сохранения параметров настройки системы и перезагрузки DWL-2100AP.

Restore to Factory Default Settings-

Нажмите **Restore** для восстановления заводских установок по умолчанию DWL-2100AP.

Update File-

После загрузки последней версии ПО (firmware) с сайта <u>ftp.dlink.ru/pub</u> можно найти файл ПО на жестком диске, нажав кнопку **Browse**, и начать процесс обновления ПО, нажав **ОК**.



Tools > Firmware



Update File-

Нажмите **Browse**, чтобы найти ранее сохраненный конфигурационный файл на жестком диске. Затем нажмите **ОК** для загрузки файла.

Load Settings to the Local Hard Drive-

Нажмите **ОК** для сохранения текущего конфигурационного файла на жестком диске.

Telnet Settings Status-

Нажмите Enabled для разрешения Telnet-сессий.

Timeout-

Выберите интервал времени, по истечении которого сессия будет автоматически завершена при отсутствии активности.



Tools > Misc.



Telnet – это программа, позволяющая управлять сетью с одного ПК.

Status > Device Info

Home Advanced Tools Status Hele Device Information Fineware Version: v1.00 MAC Address: 00:05:5d:9a:10:0c Ethernet Get IP From Manual IP address: 192.168.0.50 Subnet Mask: 265.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0 Wireless (802.11g) 2100B Channel: 1 Super G Mode: Disabled Rate: Auto Security Level: Open System / WEP Enabled	fits for People	High-Spe	ed 2.4GHz	HEME Wireless Ac	G ^m cess Po
Firmware Version: v1.00 MAC Address: 00:05:5d:9a:10:0c Ethernet Get IP From: Manual IP address: 192.168.0.50 Subnet Mask: 265.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0 Wireless (802.11g) 2100B Channel: 1 Super G Mode: Disabled Rate: Auto Security Level: Open System / WEP Enabled	Home	Advanced	Tools	Status	Hel
Ethemet Get IP From Manual IP address: 192.168.0.50 Subnet Mask: 255.256.255.0 Gateway: 0.0.0.0 Wireless (802.11g) 21008 SSID 21008 Channel: 1 Super G Mode: Disabled Rate: Auto Security Level: Open System / WEP Enabled	Device Info	mation Firm MAC	ware Version: v1. Address: 00:05:5:	.00 I:9a:1D:0c	
Wireless (802.11g) SSID 2100B Channel: 1 Super G Mode: Disabled Rate: Auto Security Level: Open System / WEP Enabled	Ethernet Get IP From IP address: Subnet Masi Gateway:		Manual 192.168.0.50 265.255.255.0 0.0.0.0		
Rate: Auto Security Level: Open System / WEP Enabled	Wireless (8 SSID: Channel: Super G Mo	02.11g) de:	21008 1 Disabled		
	Rate: Security Lev	ek	Auto Open System / V	VEP Enabled	

В этом окне показаны текущие параметры настройки DWL-2100AP, версия ПО (firmware) и MAC-адрес.

1	High-Spe	ed 2.4GHz	Wireless Acc	ess Po
Home	Advanced	Tools	Status	Help
WLAN 802.110	Traffic Statistics			
ThroughPut				
Transmit Succ	ess Rate	70 %		
Transmit Retry	Rate:	71 %		
Receive Succe	ss Rate:	100 %		
Receive Duplic	ate Rate:	0 %		
RIS Success	Jount	11067		
RTS Failure Co	unt:	u		
Transmitted F	rame Count	4.0000		
Fransmitted Frank	anie Count weitted Freme Count	1092		
Transmitted Er	n Count:	475		
Transmitted To	al Retry Count:	2801		
Transmitted M	Itinle Retry Count	2801		
Received Fra	ne Count	2007		
Received Fram	e Count	a		
Multicast Rece	ived Frame Count	0		
Received Fram	e FCS Error Count:	0		
Received Fram	e Duplicate Count:	0		
Ack Rov failure	Count:	0		
Wep Frame E	rror Count			
WEP Excluded	Frame Count	476		
WEP ICV Error	Count	п		

В этом окне показана статистика по трафику беспроводной локальной сети.

Help D-Link Building Networks for People High-Speed 2.4GHz Wireless Access Point DWL-2100AP Home Advanced Tools Status Help Home Setup Wizard Wireless . LAN Settings Advanced · Mode Performance
 Filters Encryption · DHCP Tools Administrator Settings
 System Settings Firmware Upgrade Configuration File · Misc. Status · Device Information Statistics

Выберите пункт меню для получения дополнительной помощи.

Использование AP Manager

Утилита **AP Manager** – это удобный инструмент управления конфигурацией сети с одного центрального компьютера. Благодаря **AP Manager** отпадает необходимость настраивать каждое устройство отдельно.

Нажмите на этот значок, чтобы начать поиск устройств в сети, которые можно настроить.

Discover the devices



IP Setting

Нажмите на этот значок, чтобы назначить **IP-адрес** (появится показанное на рисунке диалоговое окно).



Device Configure>General

Нажмите на этот значок, чтобы получить доступ к параметрам настройки. На рисунке показана вкладка General с общими параметрами настройки.

Пожалуйста, обращайтесь к разделу Использование меню настройки за более подробной информацией о настройке параметров точки доступа, представленных в утилите AP Manager.

,	D-Link	<u> 김</u> 김 😡 🗘	
⊲ Ha ⊲a	Devia Let Mohl Nam DWL-2100AR	Geneter Configure Geneter Configure Wreets Security Filters AP Mode DHCP Server Provide Name Durk Corp. Access Faint	1
	D-Link AirPlus Xtrene G AP Manager	LAN IF IP Address 192 371 0 90 FF Gateway 192 370 0 1 IP Network 700 205 205 1 FF OHDP client Broble F	
	ager	Telnet IF Telnet Support Proble X IF Telnet Timoout 2 X Inimital(4)	
v.	Action Diseases		
еИ В	1 device(c) decovered. 11.21.2512 0005309A100B Dis 11.21.2516 0003309A100B Dis 11.26 1386 0003309A100B Dis 11.26 1383 0008309A100B Dis		
		Onech All Dear Checks Retrech Apply Open Same Eait	j



Device Configure>Security

	Device Configure	~
Вкладка Security , используемая для настройки параметров безопасности.	General Wireless Security Filters AP Mode DHEP Server Wep Kay IEEE602.11g Vep Status disable V Vep Kay I 128 12.34 56 78 90 12.34 56 Vep Kay 1 128 12.34 56 78 90 12.34 56 Vep Kay 2 NULL V entity Vep Kay 4 NULL V entity	
	Check All Clear Checks Refresh []_2000 Open Save Ent	



Device Configure>AP Mode

	Device Configure	×
Вкладка АР Моde, используемая для настройки режима работы точки доступа.	Deneral Wireless Security Filters AP Made IEEEE802.11g If and AP Mac Address Read AP Mac Address 00005.56839-10.0c	at

	Device Configure>DHCP Server						
	Beneral Wireless Security Filters AP Node DHCP Server						
Нажмите на этот значок на панели меню АР	IF DHOP Server mable IF Dynamic Pool Settings IF Static Pool Settings IP Assigned From 192_170_0 Bange of Pool II 12200 100 Mac Address						
параметрами настройки.	SubMask 255 255 0 Geteney 192 170 0 1 Winz 0 0 0 0						
	DNS 192_152_911 DemainRame dlink.com Lesse Time(60*31536000 sec) [31536000						
	Statue III V						
используемая для настройки параметров встроенного сервера							
DICE.	Check All Clear Checks Releash Apply Open Save Exit						

Firmware

Нажмите на этот значок на панели меню AP Manager, чтобы открыть окно Firmware Download (показано на рисунке) для загрузки файла нового ПО (firmware).

D-Link		20					
	Model Name	Mar Address	IP Address	Netwask.	F/W Vestion	Device Name	Action.
	DWL-2100AP	0005570310	101120-0.51	155 255 25	-4 ND	D To Do Com	ReydCo
		Select firmsa	re image file			2	×
		Lookin 🖼	Firmwan		- + E	l 🕂 🔄 -	
AirPlus							
AP							
Manager							
5		File name:				Doeo	1
- 61 						open	- 1
1		Files of type:	1.4		-	Cancel	
N N							.00
9							

Нажмите на этот значок на панели меню AP Manager, чтобы открыть окно **System Setting** (показано на рисунке)

упа.

ΟВ



About

Нажмите на этот значок на панели меню AP Manager, чтобы открыть окно **About** (показано на рисунке) с информацией об утилите AP Manager.



Основы сетевых технологий

Использование мастера установки сети в Windows XP

В данном разделе Вы получите информацию о том, как настроить сеть дома или в офисе, используя **Microsoft Windows XP.**

Примечание: Пожалуйста, обращайтесь на web-сайты, такие как <u>http://www.homenethelp.com</u> и <u>http://www.microsoft.com/windows2000</u>, за более подробной информацией о настройке сети из компьютеров под управлением Windows 2000, ME или 98.

Выберите Пуск>Панель управления>Сетевые подключения

Нажмите Мастер установки сети

Network Setup Wizard	
	Welcome to the Network Setup Wizard This wizard will help you set up this computer to run on your network. With a network you can: • Share an Internet connection • Set up Internet Connection Firewall • Share files and Iolders • Share a printer
	(Back Next) Cancel

Когда появится это окно, нажмите Далее.

Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в данном окне:



Нажмите Далее

В следующем окне выберите наиболее подходящее описание Вашего компьютера. Если компьютер подключен к Интернет через шлюз/маршрутизатор, выберите вторую опцию, как показано на рисунке.

Network Setup Wizard				
Select a connection method.				
Select the statement that best describes this computer:				
 This computer connects directly to the Internet. The other computers on my network connect to the Internet through this computer. View an example. 				
This computer connects to the Internet through another computer on my network of through a residential asteway. View an example.				
O Other Learn more about <u>home or small office network configurations</u>				
Carcel				

Нажмите Далее

Введите Описание компьютера и Имя компьютера (дополнительно).

Network Setup Wizard				
Give this computer a	description and name.			
Computer description	Mary's Computer			
	Examples: Family Room Computer or Monica's Computer			
Computer name:	Office			
Examples: FAMILY or MONICA The current computer name is Office Learn more about <u>computer names and descriptions</u> .				
	<back next=""> Cancel</back>			

Нажмите Далее

Введите имя Рабочей группы. Все компьютеры сети должны иметь одно и то же имя рабочей группы.

Name your network	
Name your network by should have the same	specifying a workgroup name below. All computers on your network workgroup name.
Workgroup name:	Accounting
	Examples: HDME or DEFICE

Нажмите Далее

Пожалуйста, подождите пока Мастер установки сети внесет изменения.

łe	letwork Setup Wizard		
1	Ready to apply network settings		\$ }
	The wizard will apply the following cetting and cannot be interrupted Settings:	s. This process may take a few minutes to compl	ete
	Network setting::		^
	Computer description: Mary's C	Computer	
	Computer name: Office		
	Workgroup name: Account	áng	-
	The Shared Documents folder and any p shared.	arinters connected to this computer have been	-
	To and, there exiting a field black		
	To apply these settings, click Next.		
		<back next=""> Ca</back>	ancel

После завершения процедуры, нажмите Далее.

Пожалуйста, подождите пока Мастер установки сети настроит компьютер. Это может занять несколько минут.

Network Setup Wizard	
Please wait	\$
Please wait while the wizard conligu process may lake a few minutes.	res this computer for home or small office networking. This
3	<u> 20</u>
	K Back Next> Cancel

В следующем окне выберите опцию, которая соответствует Вашим требованиям. В данном примере было выбрано **Создать диск настройки сети**. Этот диск нужно будет запустить на каждом компьютере, подключаемом к сети. Нажмите **Далее**.

Network Setup Wizard			
You're almost done			
You need to run the Network Setup Wizard once on each of the computers on your network. To run the wizard on computers that are not running Windows XP, you can use the Windows XP CD or a Network Setup Bick.			
What do you want to do?			
O [Create a Natwork Setup Disk			
O ∐se the Network Setup Disk Lateady have			
O Uge my Windows NP CD			
Just finish the wizard; I don't need to run the wizard on other computers			
K Back. Next > Cancel			

Вставьте дискету в привод для гибких дисков, в данном случае дисковод А.

twork Setup Wizord				
Insert the disk you want t	o usc.			S.
Inselt a disk the into the follow	ing disk drive, and th	ien olick Next.		
31% Floppy (A:)				
If you want to format the disk.	dick Formet Disk.			
Eormal Disk				
	-	< Back	Next	Cencel
	L		(inclusion)	

Нажмите Далее

Copying	×
600	D
Please wait while the wizard copies files	
	Cancel

Пожалуйста, прочтите информацию под заголовком **Для этого выполните** следующие действия в следующем окне. После завершения работы **Мастера** установки сети нужно будет использовать **Диск настройки сети** для запуска **Мастера установки сети** на каждом компьютере сети. Для продолжения нажмите **Далее.**

Network Setup Wizard			
To run the wizard with the Network Setup Disk			
Complete the wizard and restart this computer. Then, use the Network Sietup Disk to run the Network Setup Wizard once on each of the other computers on your network. Here's how: 1. Insert the Network Setup Disk into the next computer you want to network. 2. Open My Computer and then open the Network Setup Disk. 3. Double-click "netsetup."			
< Back Next 3 Cancel			

Пожалуйста, прочтите информацию, приведенную в данном окне, затем нажмите **Готово** для завершения **Мастера установки сети**.



Новые параметры вступят в силу после перезагрузки компьютера. Нажмите Да для перезагрузки компьютера.

System	Settings Change 🛛 🔣
?	You must restart your computer before the new settings will take effect. Do you want to restart your computer now?

Настройка данного компьютера завершена. Далее, необходимо запустить **Диск** настройки сети на каждом компьютере, подключаемом к сети. После запуска **Диска настройки сети** на всех компьютерах созданная беспроводная сеть будет готова к работе.

Назначение имени компьютера

Для назначения имени компьютеру в **Windows XP**, пожалуйста, выполните следующее:

- Нажмите Пуск (в нижнем левом углу экрана)
- Щелкните правой кнопкой на значке Мой компьютер
- Нажмите Свойства



- Выберите вкладку Имя компьютера в окне Свойства системы.
- Вы можете ввести
 Описание компьютера;
 это дополнительная
 опция.
- Для переименования компьютера и присоединения к домену нажмите Изменить.



Назначение имени компьютера

- В данном окне введите Имя компьютера
- Выберите Рабочая группа и введите имя рабочей группы
- Все компьютеры в сети должны иметь одно и то же имя Рабочей группы.
- Нажмите ОК

Comp	uter Name Changes	? 🛛
You a compu <u>C</u> ompu	en change the name and the membership of uter. Changes may alfect access to network uter name.	f this resources
Offic	ce	
Full co Offic	omputer name: ce	Mote
0	Domain:	
0	Workgraup: Accounting	
	ок	Cancel

Проверка IP-адреса в Windows XP

Компьютеры с беспроводными сетевыми адаптерами, находящиеся в одной сети, должны иметь IP-адреса из одного и того же диапазона. (см. раздел *Начало работы* данного руководства пользователя, где дано определение диапазона IP-адресов.) Для проверки IP-адреса адаптера, пожалуйста, выполните следующее:

- Щелкните правой кнопкой на значке
 Подключение по локальной сети на панели задач
- Нажмите Состояние

Disable	P. Statistics
Status	Contraction of the second
Repair	Carlotte
View Available Wireless Networks	-
Open Network Connections	and the set
	3:05 PM

Основы сетевых технологий (продолжение) Проверка IP-адреса в Windows XP

Появится следующее окно.

- Выберите вкладку Поддержка
- Нажмите Закрыть

Wireless Network Com	nection 7 Status 💦 🥐
eneral Support	
- Internet Protocol (TCP/IP) - Address Type:	Assigned by DHCP
IP Address:	192.168.0.114
Subnet Mask: Default Gateway:	255.255.255.0 192.168.0.1 Details
Regain	
	Licse

Назначение статического IP-адреса в Windows XP/2000

Примечание: Резидентные шлюзы/широкополосные маршрутизаторы будут автоматически назначать IP-адреса компьютерам в сети, используя протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Если Вы используете шлюз/маршрутизатор с поддержкой DHCP, то нет необходимости назначать статические IP-адреса.

Если не используется шлюз/маршрутизатор с поддержкой DHCP или необходимо назначить статические IP-адреса, пожалуйста, следуйте приведенным далее инструкциям:



Основы сетевых технологий (продолжение) Назначение статического IP-адреса в <u>Windows XP/2000</u>

 Дважды щелкните на Сетевые подключения



- Щелкните правой кнопкой на Подключение по локальной сети
- Нажмите Свойства



Основы сетевых технологий (продолжение) Назначение статического IP-адреса в <u>Windows XP/2000</u>

- Нажмите на Протокол Интернета (TCP/IP)
- Нажмите Свойства
- Введите IP-адрес и маску подсети. (IP-адреса всех устройств сети должны находиться в одном диапазоне. Например, если один компьютер имеет IP-адрес 192.168.0.2, то другие компьютеры должны иметь IP-адреса, которые будут последовательны, как например 192.168.0.3 и 192.168.0.4. Маска подсети должна быть одинакова для всех компьютеров сети.)
- Введите адреса серверов DNS. (Примечание: Если Вы ввели адрес сервера DNS, необходимо ввести IP-адрес Основного шлюза.)

Адреса серверов DNS будут предоставлены ISP.

Нажмите ОК

Connect using:	
D-Link DWL-A650	
	<u>C</u> ontigure
his agnitization uses the following iter	ma:
🗹 📇 Client for Microsoft Networks	
🗹 🌄 File and Printer Sharing for Mi	ierosoft Networks
M Roos Packet Scheduler	
M TINGANGI Protocol (TCPVIP)	
Igstail	Pjoperties
Description	
Transmission Control Protocol/Inter	net Protocol. The default
wide area network protocol that pro	vides communication
actoss diverse interconnected netw	OFK8.
Show ipps is politication area when	n canipected
and the first hand the second s	The second designed

eral w can get IP settings accigner s capability. Otherwise, you ne a appropriate IP settings.	l automatically il your network supports ed to ask your network administratorfo
]] []bhain an IP address auton	natically
 Uge the following IP addres IP address: 	152,168,0,2
- Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	14 41 40
] Olgrain DNS server address	automatically
Use the following DNS service	ver addressez
Breferred DNS server:	la e al
∦lemate DNS server.	
	Advanced

Назначение статического IP-адреса в Macintosh OSX

- Нажмите Apple Menu и выберите System Preferences
- Нажмите Network
- Выберите Built-in Ethernet из выпадающего меню Show
- Выберите Manually из выпадающего меню Configure

- Введите статический IP-адрес в поле Static IP Address, маску подсети в поле Subnet Mask и адрес основного шлюза в поле Router IP Address
- Hammute Apply Now

000 System Preferences 0 Ston Al Parting Die Personal aE 0 0 1 Hard CD- S DVD: Criste tobard O 0 0 . 0 0 System 9 11 ٣ . Starteg Date mher 0 000 1 Now All 4 🚱 arte D Location: Automatic show Built-In Ethernet 12 HCP Router Configure J Using DHCP Using RootP alartie Servers (Optional) IP Address: 192,168,10.7 (Provided by DISCP Server) Subnet Mask: 255.255.255.0 Search Domains Ingliasus Router: 192.168.10.1 DHCP Client ID: (Optional) Example: apple cort, eartMink.ne ETHERNET ADDITION OF SUBJECT OF S Cisk the lock to prevent for a string the string to a 000 0 ana D 146 Location Automatic : Show. PCI Delenset Stor C1 18 TCP/IF PProt AppleTall Pressies Configure: Manually 1 Domain Name Servers (0) IP Address 192.168.0.19 bret Mask: 255.255.255.0 Search Dereains Nouter: 192.168.10.1 Retord Example: again core, surth link core Ethernet Address: 00 50 ba b0:00:05 Cak the lock to prevent for an an and the second se

Основы сетевых технологий (продолжение) Назначение динамического IP-адреса в <u>Macintosh OSX</u>

- Нажмите Apple Menu и выберите System Preferences
- Haжмите Network



- Выберите Built-in Ethernet из выпадающего меню Show
- Выберите Using DHCP из выпадающего меню Configure

	Location Automatic	(1)
ume: Burlt-in Ethe	enet (s	
	Manually	autes 1
Configure	Mamuilly using DHC V Using DHCP	Router
-	cond scot.	
IF Addres	E Chronited by THE'P Sameri	
Sebrert Mas	255.255.255.0	
801.0x	r. 192.168/01	Search Deniairis (Darwood
DHCP Clark R	x	
	(Oprioral)	Darpis and con estilist of
- Distances indefense		

- Нажмите Apply Now
- Через несколько секунд статический IP-адрес, маска подсети и адрес основного шлюза появятся в соответствующих полях Static IP Address, Subnet Mask и Router IP Address

	Location: Automati	K F
lait-in Etherne	e 1	0
1	CPUP PHYNE T AD	APRILA'S PREASES
Configure	Using OHICP	
-	_	Domain Name Servers Oaten
IP Address: 1	S2168.0.160 Provided by CHEP Served	
Subnet Mask: 2	55.255.255.0	
Roster: 1	10,601,50	Search Domains status
OHCP Client ID:	20.5	20
	These in much	
Subnet Wask: 2 Router: 1 DHCP Cilient ID:	Procession by CHICP Served (55: 255: 255: 0 (92: 168: D.1) Theorem	Search Drenakits. Styrica

Проверка беспроводного соединения при помощи <u>Ping-mecma</u> <u>в Windows XP и 2000</u>

Нажмите Пуск > Выполнить > введите сти. Появится окно, похожее на показанное. Введите **ping** xxx.xxx.xxx, где xxx это ІР-адрес беспроводного маршрутизатора или точки доступа. При хорошем беспроводном соединении будет показано четыре ответа от беспроводного маршрутизатора или точки доступа, как показано на рисунке.



Проверка беспроводного соединения при помощи <u>Ping-mecma</u> <u>в Windows ME и 98</u>

Нажмите Пуск > Выполнить > введите **command**. Появится окно, похожее на показанное. Введите ping xxx.xxx.xxx, где xxx это ІР-адрес беспроводного маршрутизатора или точки доступа. При хорошем беспроводном соединении будет показано четыре ответа от беспроводного маршрутизатора или точки доступа, как показано на рисунке.



Устранение неисправностей

В данном разделе описаны решения проблем, возникающих во время установки и работы беспроводной точки доступа DWL-2100AP. Обсуждаются различные аспекты сети, включая сетевые адаптеры. Пожалуйста, прочтите этот раздел, если у Вас возникли какие-либо проблемы.

Примечание: Рекомендуется использовать соединение Ethernet для нас одной точки доступа DWL-2100AP.

1. Компьютер, используемый для настройки DWL-2100AP, не может получить доступ в меню настройки.

- Проверьте, горит ли индикатор Ethernet на DWL-2100AP. Если индикатор не горит, проверьте, надежно ли подключен кабель Ethernet.
- Проверьте, правильно ли работает адаптер Ethernet. Пожалуйста, обращайтесь к пункту 3 (Проверьте, правильно ли установлен драйвер сетевого адаптера) данного раздела Устранение неисправностей, чтобы проверить правильность установки драйвера адаптера.
- Проверьте, находится ли IP-адрес компьютера в том же диапазоне, что и IPадрес DWL-2100AP и совпадают ли маски подсети компьютера и DWL-2100AP. Пожалуйста, обращайтесь к пункту Проверка IP-адреса в Windows XP данного раздела руководства.

Примечание: IP-адрес DWL-2100AP равен 192.168.0.50. Все компьютеры в сети должны иметь уникальные IP-адреса из того же диапазона, например, 192.168.0.х. Любые компьютеры, имеющие одинаковые IP-адреса, не будут видны в сети. Кроме того, они должны иметь одну и ту же маску подсети, например, 255.255.255.0

Выполните Ping-тест, чтобы убедиться, что DWL-2100AP отвечает за запросы. Выберите Пуск > Выполнить > Введите Command > Введите ping



192.168.0.50. При успешном выполнении Ping-теста будет показано четыре ответа.

Примечание: Если Вы изменили IP-адрес, установленный по умолчанию, не забудьте ввести правильный IP-адрес DWL-2100AP для ping-mecma.

2. Беспроводный клиент не может получить доступ в Интернет в режиме инфраструктуры.

Убедитесь, что беспроводный клиент ассоциирован и соединен с правильной точкой доступа. Для проверки этого соединения: Щелкните правой кнопкой на значке Подключение по локальной сети на панели задач > выберите Обзор доступных беспроводных сетей. Появится экран Подключение к беспроводной сети. Пожалуйста, убедитесь, что выбрана правильная сеть, как показано на приведенном ниже рисунке.

	Connect to Wireless Network
Disable Status	The following network(s) are available. To access a network, select if from the list, and then click Connect. Available networks:
View Available Wireless Networks	i alan
Open Network Connections	This reliver in regimes the are of a network key (WEP). To access this network, type the key, and then click Connect.
	If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.

- Убедитесь, что назначенный беспроводному клиенту IP-адрес находится в том же диапазоне IP-адресов, что и адреса точки доступа и шлюза. (Поскольку IP-адрес DWL-2100AP равен 192.168.0.50, беспроводные адаптеры должны иметь IP-адреса в том же диапазоне, например, 192.168.0.х. Каждое устройство должно иметь уникальный IP-адрес; никакие два устройства не должны использовать один и тот же IP-адрес. Маска подсети должна быть одинакова для всех компьютеров сети.) Для проверки IP-адреса, назначенного беспроводному адаптеру, дважды щелкните на значке Подключение по локальной сети в панели задач > выберите вкладку Поддержка, где будет показан IP-адрес. (Пожалуйста, обращайтесь к пункту Проверка IP-адреса в разделе Основы сетевых технологий.)
- Если необходимо назначить статический IP-адрес беспроводному адаптеру, пожалуйста, обратитесь к подходящему пункту в разделе Основы сетевых технологий. Если Вы ввели адрес сервера DNS, необходимо ввести адрес основного шлюза. (Помните, что если Вы используете шлюз/маршрутизатор с поддержкой DHCP, то нет необходимости назначать статические IP-адреса. Смотрите раздел Основы сетевых технологий: Назначение статического IP-адреса.)

2. Беспроводный клиент не может получить доступ в Интернет в режиме инфраструктуры (продолжение).

- Убедитесь, что установленный в сети маршрутизатор работает правильно, выполнив ping-тест. Если маршрутизатор работает неправильно, клиент не будет подключен к Интернет. За информацией о выполнении ping-теста сетевых устройств, пожалуйста, обращайтесь к пункту Проверка беспроводного соединения при помощи ping-mecma в разделе Основы сетевых технологий данного руководства.
- Убедитесь, что сервер DNS в сети работает правильно, выполнив ping-тест. Если сервер DNS не работает правильно, клиент не сможет получить доступ в Интернет. Обычно, ISP (Internet Service Provider, провайдер услуг Интернет) предоставляет IP-адрес сервера DNS.

3. Проверьте, правильно ли установлен драйвер сетевого адаптера.

Вы можете использовать сетевой адаптер, отличный от показанного здесь, но процедура проверки останется той же независимо от используемого сетевого адаптера.

 Нажмите Пуск > Щелкните правой кнопкой на Мой компьютер > Нажмите Свойства



Выберите вкладку Оборудование

		Add the dealer was
182	ger n Device Honager lists all your computer. Une the D perfect of any device	the hardware devices inst entite Manager to change
	Deertaring	[] Devia Marage
4 3	eks eksam politis, provide a and Factories contigeral	regular groute set up and a const Hardware Endlar

Нажмите Диспетчер устройств

- Дважды щелкните на Сетевые платы
- Щелкните правой кнопкой на D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Cardbus Adapter (В данном примере используется DWL-G650; Вы можете использовать другие сетевые адаптеры, но процедура останется той же.)
- Выберите Свойства, чтобы проверить правильность установки драйверов
- Посмотрите Состояние устройства, чтобы проверите правильность работы устройства

ne A	LUON	view H	ep				
		66	B	3	*	Z	-
🖳 Pf	1						
(H) (W)	Batt	eries					
(i)-	Com	puter					
1	Disk.	drives					
·	Disp	lay adapte	rs				
· ·	DVD	D-ROM	trives				
EC	Flop	py disk con	trollers				
E.	Flop	py disk driv	res				
EE	IDE .	ATA/ATAP	(contro	olers			
+	Infra	ared device	s				
E -	Keyb	oards					
	Mice	and other	pointin	g devic	es		
- I	Moni	itors	Leimin	5.6.700			
	Netv	work adapt	ers				
111	-	D-Link A	irPlus I	DWL-0	3650		
12 1	PCM	CIA adapt	ers				
E-S	Port	S (COM & L	PT)				
1.	141	1555 St. 11.	100				

-Link A	rPlue DWL-G65	0 Wireless Cardbus Adapter	?
General	Advanced Dity	ar Resources	
H 2	D-Link Al/Plus (OWL-G650 Wireless Cardbus Adapter	
	Device type	Network adapters	
	Manufacturer	D·Link	
	Location	PCI bus 129, device 0. lunction 0	
Devic	e status		
This	device is working p	properly	2
lif you start	uare having proble the troubleshooter.	ms with this device, click Traubleshoot to	
-		Troubleshoot	
Device	usage		
Use th	ie device (enable)		*
		OK C	ancel

Нажмите ОК

4. Что может быть причиной плохого приема сигнала беспроводным устройством?

Продукты D-Link позволяют получать доступ к сети практически из любого места. Однако, расположение устройства в окружающей обстановке влияет на радиус действия. Пожалуйста, обращайтесь к разделу **Правила установки** в разделе **Основные принципы беспроводных технологий** данного руководства за информацией о том, как наилучшим образом расположить беспроводные устройства D-Link.

5. Почему беспроводное соединение постоянно разрывается?

- Ориентация антенны Попробуйте выбрать другое направление антенны DWL-2100AP. Попробуйте расположить антенну как минимум в 15 см от стены или других объектов.
- Если Вы используете беспроводные телефоны 2.4 ГГц, оборудование X-10 или другие системы обеспечения безопасности дома, потолочные вентиляторы или лампы, беспроводная связь может сильно ухудшиться или пропасть совсем. Попробуйте изменить канал передачи на маршрутизаторе, точке доступа и беспроводном адаптере на другой канал для устранения взаимных помех.
- Расположите устройство вдали (как минимум в 1-2 метрах) от электрических устройств, генерирующих радиочастотные сигналы, таких как микроволновые печи, мониторы, электромоторы и т.д.
- При установке нескольких точек доступа и беспроводных устройств, пожалуйста, убедитесь, что близко расположенные точки доступа не работают на пересекающихся каналах. Соседние точки доступа должны работать как минимум на 4 разных каналах во избежание взаимных помех. Например, в группе из 3 точек доступа первой точке доступа можно назначить канал 1, второй – канал 2 и третьей – канал 3.

6. Почему я не могу установить беспроводное соединение?

Если на DWL-2100AP включено шифрование, то также необходимо включить шифрование на всех беспроводных устройствах в сети для возможности установления беспроводного соединения.

Уровень шифрования может быть следующим: 64, 128 или 152 бит. Убедитесь, что и DWL-2100AP и все устройства сети используют одинаковый уровень шифрования.

6. Почему я не могу установить беспроводное соединение? (продолжение)

- Убедитесь, что SSID на DWL-2100AP, и на беспроводных клиентах в точности совпадает. Если это не так, беспроводное соединение не будет установлено.
- Переместите DWL-2100AP и беспроводного клиента в одну и ту же комнату и затем протестируйте беспроводное соединение.
- Отключите все функции обеспечения безопасности (шифрование WEP, управление доступом по MAC-адресам).
- Выключите DWL-2100AP и клиента. Вновь включите DWL-2100AP и затем включите клиента.
- Убедитесь, что на всех устройствах установлен режим работы Инфраструктура.
- Убедитесь, что индикаторы показывают нормальную активность устройства. Если это не так, проверьте, надежно ли подключены адаптер питания и кабели Ethernet.
- Убедитесь, что правильно заданы IP-адрес, маска подсети и адрес основного шлюза.
- Если Вы используете беспроводные телефоны 2.4 ГГц, оборудование X-10 или другие системы обеспечения безопасности дома, потолочные вентиляторы или лампы, беспроводная связь может сильно ухудшиться или пропасть совсем. Попробуйте изменить канал передачи на DWL-2100AP и всех беспроводных устройствах на другой канал для устранения взаимных помех.
- Расположите устройство вдали (как минимум в 1-2 метрах) от электрических устройств, генерирующих радиочастотные сигналы, таких как микроволновые печи, мониторы, электромоторы и т.д.

7. Я забыл свой ключ шифрования.

Выполните сброс DWL-2100AP к установкам по умолчанию, а также сброс всех остальных устройств сети. Это можно сделать, нажав кнопку Reset на задней панели устройства. Все текущие параметры настройки будут потеряны.

8. Сброс DWL-2100AP к заводским установкам по умолчанию.

После того, как Вы испробовали все остальные методы поиска и устранения неисправностей в сети, можно выполнить **сброс** DWL-2100AP к заводским установкам по умолчанию.



Для аппаратного сброса DWL-2100AP к установкам по умолчанию, пожалуйста, выполните следующее:

- Найдите кнопку Reset на задней панели DWL-2100AP
- Используя скрепку для бумаги, нажмите кнопку Reset
- Нажимайте на кнопку примерно в течение 5 секунд и затем отпустите

 После того, как DWL-2100AP перезагрузится (это может занять несколько минут), будут восстановлены параметры по умолчанию

Технические характеристики

Стандарты

- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Управление устройством:

- Web-интерфейс: Internet Explorer v. 6 или выше; Netscape Navigator v 6х или выше; или другой браузер с поддержкой Java.
- Сервер и клиент DHCP

Радиус действия:

- В помещении: до100 метров
- Вне помещения: до 400 метров

Температура

- Рабочая: от 0°С до 55°С
- Хранения: от -20°С до 75°С

Влажность:

• 95% максимум, без конденсата

Безопасность и излучение:

- FCC
- UL

Диапазон частот:

2.4 – 2.4835 ГГц

Скорость беспроводной связи с автоматическим восстановлением после сбоя:

- 54 Мбит/с
- 48 Мбит/с 9 М
- 36 Мбит/с
- 24 Мбит/с
- 18 Мбит/с
- 12 Мбит/с

- 11 Мбит/с
- 9 Мбит/с
- 6 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с

Чувствительность приемника (802.11b)

Кадр: 1000 байт PDU, @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)

- 11 Мбит/с: -83 dBm
- 2 Мбит/с: -89 dBm

Чувствительность приемника (802.11g)

Кадр: 1000 байт PDU, @ 10% PER (процент пакетов с ошибками)

- 54 Мбит/с: -66 dBm
- 48 Мбит/с: -71 dBm
- 36 Мбит/с: -76 dBm
- 24 Мбит/с: -80 dBm
- 18 Мбит/с: -83 dBm
- 12 Мбит/с: -85 dBm
- 9 Мбит/с: -86 dBm
- 6 Мбит/с: -87 dBm

Физические размеры:

- L (длина) = 142 мм
- W (ширина) = 109 мм
- Н (высота) = 21 мм

Мощность передатчика (802.11b)

18 dBm @ 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с

Мощность передатчика (802.11g)

- от 14 до 15 dBm @ 54Мбит/с, 108Мбит/с,
- от 14 до 16 dBm @ 48Мбит/с
- от 16 до 18 dBm @ 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с

Функции обеспечения безопасности:

WPA - WiFi Protected Access (шифрование 64-, 128-, 152-бит WEP с TKIP, MIC, IV Expansion, аутентификация по общему ключу)

Тип внешней антенны:

2dBi съемная дипольная антенна с реверсным SMA разъемом

Технология модуляции:

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)

Метод управления доступом:

CSMA/CA with ACK

Источник питания:

Внешний источник питания: постоянный ток 5В, 2.0А

Bec:

■ 200 г

Гарантия:

■ 1 год

Обращение в службу технической поддержки

Вы можете найти последнюю версию программного обеспечения и документацию по продуктам на сайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия. Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через наш web-сайт или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая поддержка D-Link через Интернет:

support@dlink.ru

При обращении в службу технической поддержки, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Номер модели или имя продукта
- Серийный номер устройства
- Тип программного обеспечения и номер версии