D-Link Quick Installation Guide

Это устройство работает со следующими ОС: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se

Беспроводной адаптер 2.4GHz для шины PCI

Перед началом

Необходимо наличие следующего оборудования:

- Настольный компьютер со свободным 32-битным слотом PCI
- Как минимум процессор 300 МГц и 32 МБ ОЗУ
- Точка доступа 802.11b (для режима инфраструктуры) или другой беспроводный адаптер 802.11b (для Ad-Hoc; режима точка-точка).

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DWL-510 входят следующие составляющие:



©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.





ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР



Установка адаптера DWL-510 в компьютер

- Α. Убедитесь, что компьютер выключен и шнур питания отсоединен от него. Откройте корпус компьютера
- Β. Аккуратно установите DWL-510 и плотно вставьте его в свободный слот PCI (который обычно "белого" или "кремового" цвета).



- Зафиксируйте DWL-510 к задней панели корпуса винтом. C.
- D. Поставьте на место крышку корпуса компьютера.
- E. F. Установите компьютер на его место.
- Подключите антенну к разъему на задней панели адаптера DWL-510.







Утилита D-Link *Air* DWL-510 **Configuration Utility** автоматически стартует и в Windows 2000, ME, или 98SE в правом нижнем углу панели экрана рабочего стола появляется ярлык. Если цвет ярлыка зеленый, значит, установка DWL-510 прошла успешно, компьютер подключился к беспроводной сети и готов передавать по ней данные.



Приложение

Использование утилиты настройки

	A. Status: Ото- бражает МАС –адрес точки доступа, с ко- торой связан DWL-510.		B. St Set I (SSII бесп сети устан чени defa	се ая -		С. Freque Отобража частоту то доступа, с торой свя: DWL-510.	псу: ет учки ко- зан	D. Wireless Mode: Отра- жает исполь- зуемый бес- проводной ре- жим: infrastruc- ture или Ad- Hoc.	
	E. Encryption: Показывает включено или отключено шифрование беспроводного соединения.		D D-Link	c Air Utility					×
			Link I Configure	Status Associated BSSID=00:00:00:01:00:01 SSID PM Frequency 802.11b Wireless Mode Infrastructure Encryption Encryption Enabled Tx Rate 11.0 Mbps Channel Rescan Signal Strength 87% Packet Count 7 Transmit >500 250 0					
	F. TxRate: Значение по умолчанию Auto; это зна- чит, что пара- метры на- стройки TxRate определяются автоматически DWL-510, в зависимости от расстояния до точки доступа.		 Advanced Site Survey About 						
	G. Channel: Отображает информацию о параметре канала. По умолчанию установлено значение 6 и оно автоматически определяется DWL-510.			nal S ость (ывает дного / точк 510. дает (юлосо	tr cv c c c c c	ength: игнала силу бес- сигнала й доступа Процент графиче- 1.	I. Ра Грас жае пере ченн	cket Count: фически отобра- г статистику о еданных и полу- ых данных.	

Приложение

J. SSID: Service Set Identifier (SSID) – имя беспроводной сети. Заводская установка зна- чения SSID – default.	K. Wireless Mode: Выбор беспровод- ного режима работы. Ис- пользуйте infrastructure или Ad-Hoc.	L. Data En- cryption: Ак- тивизация шифрования при беспро- водном со- единении.	M. Authentica- tion: Выберите режим Authenti- cation, чтобы ак- тивизировать взаимодействие с другими уст- ройствами.				
D D-Link Air Utility			×				
▶ Link Info	SSID PM	structure					
Configuration							
▶ Advanced	Authentication Ope	n					
▶ Site Survey	Key Length 64 b	its (40+24) - 10 Hexadecir	mal di 🔽				
▶ About	 1 2 3 4 	*****					
		IP Settings Apply					
N. Key Length: Выбор длины ключа, или 64 или 128 бита. Используйте ключ или в ASCII коде для представления английских букв как чисел от 0-127 (т.е.							
слово), или в шес содержащем циф А-F. Выберите одинак DWL-510 с другим устройствами, ще для выбора.	слово), или в шестнадцатеричном виде, содержащем цифры от 0-9 и буквы от A-F. Выберите одинаковые ключи для связи DWL-510 с другими беспроводными устройствами, щелкните на Key 1 ~ 4 для выбора.						

Настройка ІР-адреса

Убедитесь в правильности сетевых установок

DWL-510 перед началом работы в сети.

Настройка динамического получения ІР адреса

Используется, когда в локальной сети имеется DHCP сервер (т.е. маршрутизатор)



Настройка статического

истользуется, когда в локальной сети нет DHCP сервера.	Obtain an IP Address Automatically
Выберите Use the following IP address	IP Address 172.16.3.200 Subnet Mask 255.255.0.0
IP address: 172 16 3 200	Default Gateway 172 . 16 . 0 . 1
Subnet mask: 255.255.0.0	Obtain DNS Server Address Automatically
Введите статический IP –адрес в той же	Use the following DNS Server address
водной маршрутизатор или точка досту-	Preferred DNS Server 192.168.0.1
па.	Alternate DNS Server
Нажмите ОК	OK

X

Техническая Поддержка

Последние версии ПО и документацию можно получить на web-сайте **D-Link**

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet: <u>support@dlink.ru</u>

