Содержание

Комплект поставки	1
Введение	1
Знакомство с видеоконвертером USB 2.0 MPEG 1/2/4	2
Функции и характеристики	2
Запись видео на записываемый компакт-диск	3
Справочная таблица	3
Урок I (Ориентированный на качество)	3
Шаг 1: Запись видео	3
Шаг 2: Преобразование записанных файлов	5
Шаг 3: Создание DVD/SVCD/VCD/DATA VCD	8
Урок II (Решение сохраняющее время)	12
Шаг 1: Запись и преобразование видео	12
Шаг 2: Создание VCD	14

Комплект поставки



Комплект поставки

- Видеоконвертер D-Link DUB-AV200 USB 2.0 MPEG 1/2/4
- Адаптер питания
- CD с драйвером/ПО для редактирования видео
- Руководство по быстрой установке

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

Системные требования

- Pentium III 550MHz или выше
- Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE
- 1 свободный порт USB (USB 2.0 рекомендуется)
- Видеокарта VGA Card с 16MB RAM

Введение

D-Link DUB-AV200 является устройством захвата и отображения видеоизображения с расширенной функциональность, которое предоставляет пользователям решение «high quality PC Theater». D-Link DUB-AV200 позволяет захватывать изображение на скорости 30 кадров в секунду, обеспечивая при этом разрешение 704х480 для просмотра видео кадров на ПК или ноутбуке, использующем USB 2.0 в высоком качестве. DUB-AV200 захватывает стерео звук высокого качества со скоростью 16 бит, 48KHz и обеспечивает синхронизацию аудио/видео. Функция «snapshot» позволяет захватывать с источника видео стоп-кадры с разрешением 704х480. С помощью дружественной пользователю программы **DVD Plus** можно легко передавать захваченный битовый поток аудио/видео в другие стандарты, такие как AVI, MPEG4,VCD и DVD.

Информация, приведенная ниже, поможет в использовании ПО **DVD Plus** с видеоконвертером **DUB**-**AV200**.

Знакомство с видеоконвертером USB 2.0 MPEG 1/2/4



Функции и характеристики

- Профессиональный захват Snap-Shot стоп-кадров
- Преобразование из аналогового в цифровое видео
- 704 x 480 (NTSC) @ 30 fps разрешение высокого качества
- 704 x 576 (PAL) @ 25fps видео высокого качества
- Захват аудио & Функция синхронизации А/V
- Настройка насыщенности/контраста/цветности/яркости
- Создание фильмов МРЕС
- Непосредственный прожиг на диск записанных MPEG1 /2 с CD/DVD Burner
- Программное обеспечение для редактирования видео в комплекте поставки

Запись видео на записываемый компакт-диск

Следующие два урока проведут через процедуру прожига захваченных видео файлов на записываемый компакт-диск. Урок I иллюстрирует 3-х шаговый процесс захвата видео. Урок II представляет 2-х шаговую операцию по созданию Video CD (VCD). Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя для получения дополнительной информации о процессе записи видео на записывающий CD с помощью DUB-AV200.



Урок I (Ориентированный на качество)

Этот урок сокращает сложную задачу самостоятельного создания Video CD или DVD до 3-х шагов с помощью использования **DVD Plus**.

- 1. Запись видеоклипов через DVR
- 2. Преобразование записанных файлов через MPEG Encoder
- 3. Создание CD через DVD Maker

Последовательно следуйте через три приложения, описанные выше (их можно найти в панели приложений в программе **DVD Plus**) для создания своего собственного Video CD или DVD.

Шаг 1. Запись видео

Процесс захвата видео с источника видеоизображения следующий:

а) Запустить DVR.

b) Выбрать Property Settings для настройки расширенных параметров для записи (при

необходимости).

с) Выбрать источник видео.

- d) Нажать кнопку REC для начала записи и нажать ее повторно для прекращения записи.
- е) Захваченные видеоклипы будут записаны на жесткий диск компьютера.

Пошаговые инструкции начала записи:

1. Дважды щелкните DVR на панели приложений интерфейса DVD Plus для загрузки DVR.



2. Выберите Property Settings из навигационной панели, чтобы открыть диалоговое окно Property Settings, в котором можно задать параметры записи.

3. На закладке Video Settings, переметите бегунки Brightness (Яркость), Contrast (Контраст), Hue (Цветность), и Saturation (Насыщенность) в поле Fine Adjustment, чтобы настроить видеоизображение. Можно выбрать Default и принять настройки изображения по умолчанию.

Property Settings	×
Video Settings Record Settings	,
-Fine Adjustment	Video Capture Device
Default	DUB-AV200
Brightness	∀ideo Source
Contrast	Mixer Device C-Media PCI
Hue	Playback : Wave
Saturation	Recording : Line In
	Audio Input
	OK Cancel

4. Кликните на закладке Record Settings для настройки следующих параметров:

i. Укажите тип записи Recording type как Video + Audio.

іі. Определите формат видео как D-Link (704х480), MPEG1 (352х240), MPEG4

(352х240), или VCD (352х240) для записи видеоклипов в соответствии с

вашими требованиями. Вы можете преобразовать записанные файлы в другой формат, используя

MPEG Encoder позже.

iii. Укажите место на жестком диске, в котором будут сохраняться записанные видеоклипы, щелкнув на кнопке Browse в поле Working Directory. В открывшемся диалоговом окне Change Folder, укажите нужную директорию и затем нажмите OK, чтобы сохранить файл.

iv. Затем нажмите OK для активизации всех настроек и закройте диалоговое окно Property Settings.

Property Settings	X
Video Settings Record Settings	
Recording type	
💿 (Video + Audio)	🔿 Only Video
Video Fotmat	
① D-Link (704x480)	O MPEG1 (352x240)
C MPEG4 (352x240)	○ VCD (352x240)
Working Directory	
C:\Program Files\D-Link DUB-AV200\I	DYD Plus 2.0\TYR 2.0\cr Browse
Suco Chat active as	
-shapshot setnings-	
Number of SnapShot : 1	T
	OK Cancel

5. Выберите входной источник видео как **Composite** или **S-Video** с левой стороны навигационной панели.

6. Нажмите , чтобы начать запись и нажмите ее повторно, чтобы прекратить. Записанный файл будет добавлен в систему и может быть доступен из окна Video Folder после прекращения записи.

Шаг 2. Преобразование записанных файлов

Записанные видеоклипы необходимо преобразовать в соответствующие видеоформаты, чтобы иметь возможность их проигрывать. **MPEG Encoder** выполняет преобразование видеофайлов в файлы MPEG-1 или MPEG-2. С помощью нескольких щелчков мышкой, видеофайлы, созданные в форматах AVI, DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV, или DIVX могут быть преобразованы в формат MPEG 1 или 2.

Процесс преобразования видеофайлов следующий:

- а) Загрузить MPEG Encoder.
- b) Указать видеофайлы, которые предназначены для кодирования.
- с) Указать желаемый формат файлов.

d) Преобразовать входные файлы.

Преобразование видеофайлов с помощью MPEG Encoder:

1. Дважды щелкните MPEG Encoder на панели приложений интерфейса DVD Plus для загрузки

MPEG Encoder.

	MPEG Encoder 4.0	$\ominus \bigcirc \bigcirc$		200)	ØØ
AV MPEG	Name Statu: Empty	⊤ Video	Audio	Fps Size	Duration	Target full path
picture02			_			Þ
			Ю			
photo video						

2. Выберите кнопку Add ⁽¹⁾ на интерфейсе MPEG Encoder, чтобы открыть окно Open. Из этого

окна можно выбрать директорию и видеофайлы, которые требуется открыть для кодирования. Нажмите **Open**.

Open					<u>?</u> ×
Look in: 🔂	sample	•	+ 🗈	📸 🎞 -	
남아(Cap00 1920) 1920) HamletFern 1920) ICQworking 1920) Sample	蛔 search ari1				
File name:	Cap00			Oper	1
Files of type:	avi,mpeg,asf,wmv,divx		-	Cane	el //

3. После нажатия кнопки **Open** в окне **Open**, появится диалоговое окно **Option** как показано на рисунке ниже:

Output :	D:\sample\dv-avi.mpg	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
- Profile m	anagement MPEG-1 Profiles	Video Bitrate Enable VBR CBR : 4805 KBit/Sec	
	Auto (match source)	Video Quality : Good	
	Internet Low Band	Resolution : 720 X 480	
B	Half Screen Intranet	Chroma Format : 4:2:0	
NT <mark>SC</mark>	Full Screen Intranet	Aspect Ratio : 1.0000 - Square 💌	
	PAL	Intra DC Precision :	
۲	∀ideo CD	Auduo Bitrate Video Only 112 V KBitSec	
Frame Rate : 29.97 fps - (30000/1001) N TSC			

Введите имя исходного видеофайла в поле **Input**. Нажмите на иконку папки справа от поля **Output** для настройки места на диске, в которое будут сохранены преобразованные файлы. Чтобы изменить имя файла для закодированного файла, отредактируйте новое имя непосредственно в диалоговом окне **Output**, или используйте директорию и имя файла по умолчанию.

4. В панели **Profile management**, для выбранного видеофайла определите целевой формат файла как **MPEG-1 Profiles** или **MPEG-2 Profiles**. Затем, щелкните на одной из опций из подменю

предпочтительного профиля. Экран ниже иллюстрирует различия между подменю обоих профилей.

– Profile management	Profile management	
MPEG-1 Profiles	Coresi Presi	MPEG-2 Profiles
Auto (match source)	2H0×112	HP @ H-14
📲 👷 Internet Low Band	111 720x480	HP @ ML
🚮 Half Screen Intranet	100 - 112	MP @ HL
Full Screen Intranet	144 144	MP @ H-14
NTSC	0	MP @ ML (DVD)
PAL PAL	352×240	MP @ LL
😵 Video CD	٠	MP @ ML (S∀CD)

В таблице ниже предоставлена общая информация о взаимосвязи между определенным профилем и типом диска:

VCD	Для MPEG-1 видео хорошего качества, которое можно проигрывать на VCD или
(Video Compact Disc)	DVD плеере.
DVD	Для MPEG-2 видео высокого качества, которое можно проигрывать на
(Digital Versatile Disc)	DVD плеере.
SVCD	Для MPEG-2 видео высокого качества, которое можно проигрывать на
(Super Video Compact Disc)	VCD или DVD плеере.

5. Пожалуйста, имейте в виду, что настройки Video Quality в правой панели диалогового окна Option могут различаться в соответствии с параметрами, которые были заданы в панели Profile management. Однако эти характеристики можно определить в соответствии с вашими конкретными требованиями.

6. Перед тем как нажать OK для активизации этих настроек, убедитесь, что состояние Frame Rate -

29.97fps -(30000/1001) NTSC.

7. Выбранный файл будет отображаться в верхней панели интерфейса MPEG Encoder.

Щелкните на имени файла, который вы хотите закодировать, и затем нажмите на кнопке Encoding

У, чтобы начать преобразование файла в требуемый формат. Кнопка Encoding изменится на

кнопку **Stop** . В течение процесса кодирования, можно щелкнуть на кнопке **Stop**, если требуется прекратить кодирование.

8. Когда столбец Status в верхней панели отобразит Done, процесс кодирования завершен.

Шаг 3. Создание компакт-диска DVD/SVCD/VCD/DATA CD

Последний шаг при создании Video CD или DVD – перенос (или "прожиг") закодированного материала на записываемый диск. Прежде чем начать процесс прожига диска, запустите **MPEG Editor** из панели приложений, если требуется отредактировать подготовленные видеоклипы,.

Ниже приведен краткий обзор типичного процесса прожига диска:

а) Загрузите DVD Maker.

b) Определите формат диска.

- с) Добавьте видеофайлы.
- d) Определите меню, если создается DVD.
- е) Запишите видео на диск.

Прожиг видеофайлов на диск:

1. Дважды щелкните на **DVD Maker** на панели приложений интерфейса **DVD Plus** для загрузки **DVD maker**.



2. Укажите тип диска, нажав на иконке DVD, VCD, SVCD, или DATA в миниокне.



3. Нажмите ————, чтобы открыть окно **Open**. Выберите из окна желаемые видеофайлы и нажмите **Open**, чтобы добавить их в миниокно.

4. Когда вы собрали все нужные видеофайлы, нажмите _____ для продолжения.

Примечание: Если вы выбрали на шаге 2 создание DVD, то перейдете к шагу разработки шаблона меню, который будет показан как стартовая страница во время проигрывания DVD на DVD плеере. Выберите Шаг 5 для продолжения. В противном случае, пожалуйста, пропустите Шаг 6, чтобы начать прожиг CD.



6. Для редактирования заголовков меню или названия видео, дважды щелкните на тексте в миниокне, чтобы открыть **Text Input**. Наберите имя в пустом поле как заголовок. Можно изменить стиль текста в соответствии с вашими требованиями. Нажмите **Close** для выхода из окна **Text Input**, когда все будет готово.



7. Если необходимо, выберите *()*, чтобы открыть диалоговое окно **Option**, в котором можно выполнить значительно больше расширенных настроек для сессии прожига диска.

i. Определите тип видео как NTSC, PAL, или Both.

іі. Выберите Support XVCD and XSVCD (Поддержка XVCD и XSVCD) если необходимо. Помните,
что оба формата являются отклонением от стандартов VCD и SVCD. Стандартный плеер DVD не
может проигрывать эти форматы.

ііі. Команда **Perform writing test before recording (Выполнить записывающий тест перед записью)** проверит, доступны ли данные перед тем как фактически прожигать файлы на диск.

iv. Можно указать место размещения имеющихся исходных файлов, сохраненных на жестком диске

щелкнув на , в противном случае, отметьте Use Windows temporary directory (Использовать временную директорию Windows) для сохранения файлов в директории по умолчанию. v. Нажмите OK для продолжения.

Option		
O NTSC	C PAL	🖲 Both
🔽 Support XV	CD and XSVCD	
Perform with	ting test before record:	ng
Use Window	vs temporary directory	1
Path :	C:DOCUME-1\A	DMINI~1\LOCAI
-		OK Cancel

8. Нажмите для продолжения, когда будете удовлетворены шаблоном меню и

заголовками.

9. Выберите записывающее устройство из списка устройств диалогового окна Device.

	The DVD Maker	1
	Drive (E.) LITE-ON LTR-24102E Status	
	Splect_Authoring_Burning	2
() 💎	DVD VCD SVCD DATA)

10. Щелкните на кнопке Eject , чтобы вставить пустой записывающий диск в привод записывающего CD.

11. Щелкните на **Start**, чтобы начать прожигать CD. Когда процесс прожига завершится, записанный диск будет выгружен из привода.

Урок II (Решение сохраняющее время)

Урок II проведет через 2-х шаговый процесс создания собственного VCD. Вы обнаружите, что создание VCD стало значительно проще и быстрее, чем ранее. Минуя преобразование записанных видеофайлов через **MPEG Encoder**, конвертировать видеоклипы можно непосредственно во время их записи. Эти два шага описаны ниже:

1. Запись и преобразование видеоклипов через DVR

2. Создать VCD через DVD Maker

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями для создания VCD.

Шаг 1. Запись и преобразование видео

Процесс захвата и преобразования видео с источника видеоизображения следующий:

- а) Запустить DVR.
- b) Выбрать Property Settings для настройки параметров для записи и преобразования.
- с) Выбрать источник видео.
- d) Нажать кнопку REC для начала записи и нажать ее повторно для прекращения записи.

е) Захваченные видеоклипы будут записаны на жесткий диск компьютера.

Пошаговые инструкции начала записи:

1. Дважды щелкните на DVR на панели приложений интерфейса DVD Plus для загрузки DVR.



2. Выберите **Property Settings** из навигационной панели, чтобы открыть диалоговое окно **Property Settings**, в котором можно задать параметры записи.

3. На закладке Video Settings, вручную переметите бегунки Brightness (Яркость), Contrast (Контраст), Hue (Цветность), и Saturation (Насыщенность) в поле Fine Adjustment, чтобы настроить видеоизображение. Можно выбрать Default и принять настройки изображения по умолчанию.

Property Settings	×
Video Settings Record Settings	
Fine Adjustment	Video Capture Device
Default	DUB-AV200
Brightness	Video Source
Contrast	Mixer Device
Hue	Playback : Wave
Saturation	Recording : Line In
	Audio Input
	OK Cancel

4. Кликните на закладке Record Settings для настройки следующих параметров:

i. Укажите тип записи Recording type как Video + Audio.

іі. В поле Video Format укажите целевой видео формат записываемых видеоклипов как VCD

(352x240). После этого записываемые видеофайлы будут сохранены в формате VCD.

ііі. Щелкните на кнопке **Browse** в поле **Working Directory**, чтобы указать место на жестком диске, в котором будут сохраняться записанные видеоклипы В открывшемся диалоговом окне **Change Folder**, укажите нужную директорию и затем нажмите **OK**.

iv. Затем нажмите OK для активизации всех настроек и закройте диалоговое окно Property Settings.

Property Settings	<u>×</u>
Video Settings Record Settings	
Recording type	
💽 🕅 Video + Audio	C Only Video
<u> </u>	
– Video Fotmat –	
D-Link (704x480)	C MPEG1 (352x240)
MPEG4 (352x240)	© VCD (352x240)
Working Directory C:\Program Files\D-Link DUB-AV200\	DVD Plus 2.0VTVR 2.0Vct Browse
_SnapShot settings	
Number of SnapShot : 1	
	OK Cancel

5. Выберите источник видео как Composite или S-Video с левой стороны навигационной панели.

6. Нажмите , чтобы начать запись и нажмите ее повторно, чтобы прекратить. Записанный файл будет добавлен в систему и может быть доступен из окна Video Folder после прекращения записи.

Шаг 2. Создание VCD

1. Дважды щелкните на DVD Maker на панели приложений интерфейса DVD Plus для загрузки DVD maker.



2. Укажите тип диска, нажав на иконке VCD.



3. Нажмите *—*, чтобы открыть окно **Open**. Выберите из окна желаемые видеофайлы и нажмите **Open**, чтобы добавить их в миниокно.

- 4. Когда вы собрали все нужные видеофайлы, нажмите _____ для продолжения.
- 5. Выберите записывающее устройство из списка устройств диалогового окна Device.



6. Щелкните на кнопке Eject , чтобы вставить пустой записывающий диск в привод записывающего устройства.

7. Щелкните на **Start**, чтобы начать прожигать CD. Когда процесс прожига завершится, записанный диск будет выгружен из привода.