D-Link

Руководство по быстрой установке

Данный продукт можно использовать со следующими операционными системами: Window XP, Me, 2000, 98SE, 98, Mac OS 9.X, 10.X или выше

DUB-CR200

3-х портовый концентратор USB 2.0 с устройством чтения карт памяти

Прежде чем начать

Аппаратные и программные требования:

- Свободный порт USB
- Window 98SE, Me, 2000, XP
- Mac OS 9.X / 10.X или выше

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки входит следующее:



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

©2004 D-Link Systems, Inc. Все права зарегистрированы. Торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификация продукта могут быть изменены без предупреждения.



Установка DUB-CR200

Подключите адаптер питания к разъему питания, расположенному на правой панели DUB-CR200, а затем подключите адаптер к розетке сети питания или силовому фильтру.





Подключите разъем USB типа "B" (меньший конец кабеля) к порту USB, расположенному на правой панели DUB-CR200.



Подключите разъем USB типа "A" к свободному порту USB компьютера.





Драйвер для устройства чтения/записи карт памяти встроен в ОС Win ME, Win 2000, Win XP, кроме Win 98SE и MAC OS Пожалуйста, выполните следующие инструкции шаг за шагом, пока установка не будет завершена.

Windows 98SE :

Выполните следующие действия для установки драйвера в Windows 98SE.







На первом шаге мастер установки выполняет поиск нового драйвера для устройства чтения карт памяти.





Пожалуйста, проверьте папку 'Мой компьютер' и убедитесь, что там присутствуют четыре значка для карт CF, SM, SD и MS программного обеспечения AP.





Если четыре значка '**Съемный диск**' не появились, то необходимо установить программное обеспечение AP с CD с драйвером. ПО AP не поддерживается Mac 9.x.

🖳 Ny Computer							
Ele Edit Yiew Favorites	<u>I</u> ools <u>H</u> eb						m
] ↔ Back + → - 🔂 🔞 S	earch 🔁 Folders	3 History	s n x s	- 11			
Address 🛄 My Computer						•	<i>2</i> 60
My Computer	А 3½ Порру (А:)	Local Disk (C:)	Cocal Disk (D-)	Local Disk (E:)	DUB-CR200 F:)		
Select an tem to view its description.	Renovable	Removable Disk (Ht.)	Removable Disk (1:)	Removable Disk (Jt)	Control Panel		
Displays the contents of your computer	Disk (G:)						
See also:							
My Documents	×					-	
10 object(s)						U Computer	10

Windows 98SE/ME/2000/XP:





	Restarting Windows
	Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
	Choose one of the following options and click OK to finish setup.
	C Yes, I want to restart my computer now
	O No, I will restart my computer later.
Нажмите ОК	ОК

Пожалуйста, проверьте папку **'Мой компьютер'**, чтобы убедитесь в наличии значков для карт *CF*, *SM*, *SD*, *u MS*.



<u>Mac 10.X:</u>

- 1. Пожалуйста, вставьте CD с драйвером в CD-ROM, и значок '**CD-ROM**' появится на рабочем столе.
- 2. Щелкните на значок CD-ROM и скопируйте папку 'Mac_Driver.pkg' на рабочий стол.
- 3. Щелкните на 'Mac_Driver.pkg' для запуска установки программного обеспечения AP.





Переместите значки всех карт памяти в trash, прежде чем отключить DUB-CR200, иначе это может стать причиной «зависания» MAC.



- При соединении устройств USB с DUB-CR200, убедитесь, что кабели между ними надежно подключены.
- Помните, что при подключении устройств USB 1.1 к концентратору USB 2.0 или к адаптеру компьютера, устройства USB 1.1 будут работать только на скорости USB 1.1
- DUB-CR200 не имеет выключателя питания. Он всегда включен, если внешний адаптер питания подключен к розетке сети питания или силовому фильтру.
- Подключение устройств USB 1.1 к DUB-CR200 может стать причиной того, что все подключенные к концентратору устройства USB будут работать на скорости USB 1.1. Чтобы гарантировать пропускную способность 480 Мбит/с для устройств USB 2.0, не подключайте к концентратору одновременно устройства USB 1.1 и USB 2.0.
- Пожалуйста, не забывайте правильно отключать DUB-CR200 для избежания потерь данных или повреждения операционной системы.

Если Вы установили карту памяти, но индикатор не загорелся.

- Убедитесь, что кабель USB правильно подключен к устройству чтения/записи карт памяти и к компьютеру/концентратору.
- Убедитесь, что карта памяти не дает сбоев в работе.
- Убедитесь, что карта памяти установлена в правильный слот и в правильном направлении

Если Вы установили карту памяти в устройство чтения/записи карт, но не можете найти значок карты памяти в своей системе.

- Убедитесь, что кабель USB правильно подключен к устройству чтения/записи карт памяти и к компьютеру/концентратору.
- Убедитесь, что карта памяти не дает сбоев в работе.
- Убедитесь, что драйвер устройства чтения карт памяти был правильно установлен.