

Как сбросить к установкам по умолчанию устройства DSL- 300 G/ 500 G/504 G используя кнопку RESET?

На включенном устройстве дважды подряд нажать кнопку RESET, каждый раз удерживая ее в нажатом состоянии около полсекунды. Затем без паузы нажать ее третий раз и удерживать 10-15 секунд.