




DESKTOP ADAPTER SERIES

QUICK INSTALLATION GUIDE / РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

CONTENTS OF PACKAGING КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



CD-ROM

WITH PRODUCT DOCUMENTATION AND DRIVERS

CD-ROM

с документацией по продукту и драйверами

DESKTOP ADAPTER

D-Link Adapter

НАСТОЛЬНЫЙ АДАПТЕР

D-Link адаптер

LOW PROFILE BRACKET

СКОБА ДЛЯ УСТАНОВКИ АДАПТЕРА


If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

PRODUCT SETUP / УСТАНОВКА ПРОДУКТА

DRIVER SETUP / УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА

Do not insert the Adapters into the computer's slot before installing the drivers.
Не устанавливайте адаптер в слот компьютера перед установкой драйверов.



INSTALLING THE DRIVERS

Insert the driver CD, which is included in the package, into the CD-ROM of your computer. Open CD-ROM folder and choose the driver of your D-Link adapter*.

When prompted "Installation Complete", click OK. If prompted to restart, click "Yes".

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ


Поместите CD-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM компьютера. Откройте папку CD-ROM и найдите драйвер для адаптера D-Link.*

После установки появится сообщение «Installation Completed» (Установка завершена), нажмите «OK». Если появится сообщение о перезагрузке, то нажмите «OK».

HARDWARE INSTALLATION / УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

To avoid damage caused by static electricity, make sure to properly ground yourself by first touching a metal part of your computer to discharge any static electricity before working with the D-Link Ethernet Adapter.

Перед работой с Ethernet-адаптером D-Link, во избежание повреждения устройства статическим электричеством необходимо прикоснуться к заземленной части металлического корпуса для снятия электростатики.



PREPARING YOUR COMPUTER

Turn off your computer and disconnect the power cord. Remove the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)

ПОДГОТОВКА КОМПЬЮТЕРА

Выключите свой компьютер и отключите шнур питания. Снимите заднюю крышку компьютера. (При необходимости, обратитесь к руководству пользователя компьютера.)




USING AN AVAILABLE PCI SLOT

Locate an empty PCI or PCI-Express slot. PCI slots are usually white or cream coloured. Remove the back plate (the small piece of metal that covers the opening for the card on the back cover that you just removed.) Insert the D-Link Adapter carefully and firmly into the slot.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНОГО PCI-СЛОТА

Определите местонахождение свободного слота PCI или PCI-Express, он обычно бывает белого или кремового цвета. Удалите заднюю пластину (маленькая металлическая пластина, которая закрывает открытую щель для задней панели карты). Осторожно и надежно установите адаптер D-Link в слот.




SECURING THE PCI ADAPTER

Secure the D-Link Adapter with the screw on the back plate. Replace your computer's cover.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ PCI-АДАПТЕРА

Закрепите заднюю панель адаптера D-Link винтами к корпусу ПК. Установите заднюю панель компьютера.



FINAL STEPS

Reconnect the power cord and power on the computer. Windows should automatically detect and install the adapter. If prompted to restart, click "Yes".

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ

Повторно подключите шнур питания и включите компьютер. Windows должна автоматически обнаружить и установить адаптер. При появлении сообщения о перезагрузке, нажмите "Yes".

TROUBLESHOOTING / ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. IF I'VE LOST MY CD, WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, and 7 in most cases will automatically install the correct drivers.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СД-ДИСК УТЕРЯН?

SD-диск содержит драйверы и руководство пользователя, которые можно найти на сайте D-Link (см. раздел технической поддержки ниже). Операционные системы Windows XP, Vista и 7 в большинстве случаев автоматически установят корректные драйверы.

2. WHAT DO I DO IF THE INSTALLED CARD DOES NOT SEEM TO FUNCTION PROPERLY?

Check that the card appears under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS. If it does not appear, make sure you have inserted the PCI card correctly or try inserting the card into an alternative PCI slot. If it appears with an error "!" or "?", remove or uninstall the device by right clicking on the device. Restart the computer, upon restart Windows will redetect it. If the error persists, try removing the card and uninstalling the driver. Repeat the installation process.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННАЯ КАРТА НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ?

Проверьте, что карта присутствует в списке ПУСК> ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ> СИСТЕМА> ДИСПЕЧЕР УСТРОЙСТВ> СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ. Если карта отсутствует, то убедитесь в том, что она корректно подключена к слоту PCI или попытайтесь подключить карту к другому свободному слоту PCI. Если появляется ошибка с "!" или "?", удалите устройство нажав на него правой кнопкой. Перезагрузите компьютер, при повторной загрузке Windows снова обнаружит устройство. Если ошибка снова появляется, то удалите карту и драйвера. Затем повторите процесс установки.

TECHNICAL SUPPORT

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia,

Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.nz>
E-mail: support@dlink.com.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South
Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia [KSA]:

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights
Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2

Tel.: +2 02 26718375 - +2 02
26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries:
info.eg@dlink-me.com
Tech Support:
support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 , Al Khaleej Building (Mujaamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries:
info.sa@dlink-me.com
Tech Support:
support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:
D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Iran
Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco
M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center
Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain
Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:
Technical Support: + 965 22453939 /
+965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi
Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A
Ayazağa / Maslak Istanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800
211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek:
support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL

מטלון סנטר
ה' המגשימים 80
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאיל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאיל תמיכה: support@dlink.co.il

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов
в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link: +7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск, проспект Независимости, 169 , БЦ
"XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(г. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан
100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnu 139-303
Тел./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija
Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv