

# D-Link®

*IP STB*



Руководство по быстрой установке

**DIGITAL HOME**

# Руководство по быстрой установке

## DIB-110/DIB-120

Цифровая телевизионная приставка IP STB высокого разрешения

### Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.



Цифровая телевизионная приставка DIB-110/DIB-120 IP STB высокого разрешения



Пульт дистанционного управления



Стандартный композитный кабель (Аудио/Видео)



Кабель Ethernet (UTP 5 категории)




Адаптер питания


### Начало работы

Спасибо за покупку цифровой телевизионной приставки DIB-110(DIB-120) IP STB высокого разрешения.


Обзор задней панели DIB-110



Обзор задней панели DIB-120



Обзор передней панели DIB-110/DIB-120




- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Порт USB               | 6. Порт HDMI                 |
| 2. Порт S-Video           | 7. Порт Ethernet             |
| 3. Компонентный разъем    | 8. Разъем питания            |
| 4. Разъем Аудио/Видео     | 9. Кнопка Power              |
| 5. Оптический порт S/PDIF | 10. IrDA (инфракрасный порт) |

# Подключение кабеля Аудио/Видео к телевизору

**Подключение комPOSITE Аудио/Видео кабеля** - Подключите, входящий в поставку, желтый коннектор от видеокабеля к разъему VIDEO на задней панели DIB-110/DIB-120 и противоположный конец кабеля - к разъему на телевизоре. Подключите красный и белый коннекторы кабеля к разъемам AUDIO (с соответствующими цветами) на задней панели DIB-110/DIB-120. Противоположные концы кабеля подключите к разъемам на телевизоре или к аудио/видео системе.

Можно пропустить этап подключения комPOSITE Аудио/Видео кабеля, и использовать другие аудио и видео разъемы. Другие кабели не включены в комплект поставки DIB-110/DIB-120.



## Включение DIB-110/DIB-120

Подключите DIB-110/DIB-120 к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet (входит в поставку).

Подключите шнур питания DIB-110/DIB-120 к розетке питания. Расположите DIB-110/DIB-120 так, чтобы он был в поле зрения, что и телевизор. Включите питание DIB-110/DIB-120 с помощью кнопки Power на пульте удаленного управления.

Примечание: Для нормальной работы пульта дистанционного управления DIB-110/DIB-120, убедитесь, что приставка IP STB не находится за телевизором.



## **Техническая поддержка**

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

8-800-700-5465

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
**Building Networks for People**

Version 1.00(RU)  
2008/07/14  
6DIB120Q..01G