

Как настроить печать на роутер с принт-сервером (например DI-704P) под Linux ?

Настройки такие: тип очереди UNIX (LPD), сервер xxx.xxx.xxx.xxx (IP-адрес роутера), очередь LP.