



SFP & XFP Трансиверы и модули

*1 Используются с модулями
DES-7200-2XG, DES-7200-4XG или
DES-7200-24G2XGE

*² Используются с модулями DES-7200-24, DES-7200-24P, DES-7200-24G, DES-7200-48, DES-7200-48P, DES-7200-24G2XGE, DES-7200-24GE или DES-7200-48E

^{*3} Используются с модулем DES-7200-24GE

^{*4} Используются с модулем DEM-6512

*5 Используются с модулями DES-6507 или DES-6509

^{*6} Используются с модулем DEM-410У.

DEM 412W