

Руководство по быстрой установке DIR-300

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР 802.11G

Комплект поставки

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



DIR-300
БЕСПРОВОДНОЙ
МАРШРУТИЗАТОР
802.11G



КОМПАКТ-ДИСК
(мастер по быстрой
установке
маршрутизатора,
руководство
пользователя и
гарантия)



Кабель Ethernet (UTP,
5 категории)



Адаптер питания

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1
Имя пользователя по умолчанию: admin
Пароль по умолчанию:




Примечание:


Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

Быстрая установка

1. Вытащите компакт-диск из упаковки.



2. А. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ маршрутизатор.
В. Поместите компакт-диск с мастером установки маршрутизатора в привод CD-ROM компьютера. (Требуемая ОС: Windows 2000/XP/Vista)



3. Нажмите "Install Router" (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")

= Install Router