

D-Link

Traadita N kaheageduslik ruuter

DIR-815

## Kiirpaigaldusjuhend

### Pakendi sisu



<b>CD-ketas</b>
Sisaldab paigaldusviisardit ja kasutusjuhendit
<b>Traadita N kaheageduslik ruuter</b> DIR-815
<b>Toiteadapter</b>
<b>Ethernet kaabel (CAT5 UTP)</b>
Kui mõni neist esemetest puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga

## CD-kettalt käivitav paigaldusviisard



### CD-ketas paigaldusviisardiga

CD-kettal on kõik instruksioonid, mis on vajalikud DIR-815 paigaldamiseks



### Sisestage CD-ketas CD-kettaavasse

Paigaldusviisard käivitub automaatselt. Veenduge, et internetiühendus on aktiivne (ärge DIR-815 veel ühendage)



### Paigaldusviisard

Valige loendist soovitud keel ning järgige DIR-815 paigaldamiseks nõutavaid samme

## Keerulisem paigaldus (IP-aadressi põhine ligipääs)

Meediapleieri käsitsi seadistamiseks (ilma CD-kettata) ühendage DIR-815 kaasoleva Ethernet-kaabli abil arvutiga, seejärel ühendage toitejuhe ruuteriga DIR-815. Toiteindikaatorina süttib roheline tuli.

Avage Internet Explorer ja sisestage aadressribale IP aadress, kasutades registreerimisinformatsiooni:

**IP-aadress:** <http://192.168.0.1>

**Kasutajanimi:** admin

**Parool:**

## Probleemide lahendamine

### 1. Kuidas seadistada ruuterit DIR-815 ilma CD-kettata või kontrollida traadita võrgu nime (SSID) ja juhtmevaba krüpteerimisvõtit?

- Ühendage arvuti Ethernet-kaabli abil ruuteriga.
- Avage veebibrauser ja sisestage aadressväljale <http://192.168.0.1>
- Logige ruuterisse, kasutades vaikimisi kasutajanime admin ja parooli (jätke tühjaks).
- Peale sisselogimist saate viisardi abil seadistada ruuterit või muuta seadeid käsitsi.

**Märkus:** Kui muutsite parooli ja unustasite selle, tuleb ruuteri algseaded taastada.

### 2. Kuidas taastada ruuteri algseaded?

- Veenduge, et ruuter on sisselülitatud
- Vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat nuppu Reset 20 sekundit allavajutatuna.

**Märkus:** Ruuteri tehase seadete taastamine kustutab olemasolevad seaded. Teie seadistuste taastamiseks logige sisse ruuterisse, nagu kirjeldati punktis 1 ning seejärel käivitage Setup Wizard.

### 3. Kuidas lisada uus traadita klient või arvuti kui olen unustanud traadita võrgu nime (SSID) või traadita võrgu krüpteerimisvõtme?

- Iga arvuti puhul, mida ühendatakse ruuteriga, tuleb kasutada õiget SSID-d ja krüpteerimisvõtit, nagu DSL-ruuteril.
- Kasutage veebiliidest (nagu kirjeldatud punktis 1), et kontrollida või valida traadita võrgu seadistust.
- Märkige tehtud seadistus kindlasti kuhugi üles, et saaksite selle sisestada igasse ühendatud arvutisse.

### 4. Mida teha kui ruuter ei tööta korralikult?

- Kasutusjuhend sisaldab tervet veaotsingu peatükki ja seda saab D-Link veebilehelt alla laadida (vaadake altpoolt), kuid on ka paar kiirtoimingut, mida võite probleemide lahendamiseks proovida:
- Kontrollige ruuteri esipaneelil asuvaid indikaatoreid. Indikaatorid Power, WLAN, DSL ja Internet peavad põlema. Üks või mitu LAN indikaatorit peavad vilkuma.
- Kontrollige, et kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Lülitage ruuteri toide 20 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse.

## **Tehniline tugi**

Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel.

D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel.

Veebileht: <http://www.dlink.ee>

FTP: <ftp://ftp.dlink.ru/pub/>

Email: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

Telefon: +372 613 9771