

D-Link Quick Installation Guide

DES-1008D

Коммутатор
10/100 Мбит/с Fast Ethernet



Прежде, чем начать

В этом руководстве по быстрой установке описана последовательность шагов для установки 8-ми портового коммутатора D-Link DES-1008D 10/100 Мбит/с Fast Ethernet. Приобретенная модель может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, подключении к сети и технической спецификации, обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя, включенному в комплект поставки коммутатора.

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DES-1008D входит следующее:



- DES-1008D – Коммутатор 10/100 Мбит/с Fast Ethernet



- Руководство пользователя



- Руководство по быстрой установке



- Адаптер питания




Использование источника питания с напряжением, отличным от указанного может привести к повреждению устройства и снятию его с гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

1

Распаковка

Пожалуйста, убедитесь, что все перечисленное присутствует в комплекте поставки и не имеет повреждений.




1. Коммутатор
2. Адаптер питания
3. Резиновые ножки
4. Болты и дюбели

2

Физическая установка


Установка резиновых ножек

Для установки на стол, пожалуйста, прикрепите резиновые ножки к нижней поверхности коммутатора.



Крепление коммутатора на стену


DES-1008D может быть установлен на стену. Для этого предназначены два разъема для крепления на нижней части корпуса. Убедитесь, что передняя панель повернута так, чтобы можно было отслеживать состояние индикаторов.



3

Подключение компьютера к DES - 1008D

Компьютер может быть подключен к DES-1008D посредством двухпарного прямого или перекрестного кабеля UTP/STP категории 3,4,5. Компьютер, оборудованный портом RJ-45 10/100 Мбит/с, может быть подключен к любому из 8 портов DES-1008D (1 – 8).



Connecting station UTP port

Состояние индикатора порта, к которому подключен компьютер, зависит от возможностей установленного в компьютер сетевого адаптера. Если после подключения компьютера индикатор не горит, проверьте правильность соединения, затем сетевой адаптер компьютера, кабель и сам коммутатор.

1. Индикатор “100LINK/ACT, 10LINK/ACT” загорится зеленым светом при соединении 100 Мбит/с или загорится желтым светом при соединении 10 Мбит/с.

4

Подключение концентратора к DES-1008D

Концентратор (10 или 100BASE-TX) может быть подключен к DES-1008D посредством двухпарного прямого или перекрестного кабеля UTP/STP категории 3,4,5. Для работы на скорости 100 Мбит/с необходимо использовать только кабель категории 5. Можно подключить любой порт концентратора к любому порту DES-1008D.

5

Подключение DES-1008D к другим устройствам

DES-1008D может быть подключен к другому коммутатору или иному сетевому устройству (маршрутизатору, мосту и т.д.) посредством двухпарного прямого или перекрестного кабеля UTP/STP категории 3,4,5.. Для работы на скорости 100 Мбит/с необходимо использовать только кабель категории 5. Любой (MDI-X) порт коммутатора можно подключить к любому (MDI-X) порту 10 Мбит/с или 100 Мбит/с другого коммутатора или иного сетевого устройства

Дополнительная информация

За дополнительной информацией о настройке сети или коммутатора, пожалуйста, обращайтесь к Руководству пользователя на компакт-диске. В нем содержится перечень правил, схемы, пояснение многих понятий и примеры, помогающие настроить и запустить в эксплуатацию сеть.

Дополнительная информация доступна на сайте <http://www.dlink.ru>. Ссылки на Web-сайты D-Link в других странах содержатся в списке офисов D-Link в конце Руководства пользователя.