

***D-Link***

***DXS-PWR550AC***

***550 W AC Power Supply with a Fan for the 5000 Series Switches***

***Источник питания AC (550 Вт) с вентилятором для коммутаторов  
серии 5000***



**Quick Installation Guide**

**Краткое руководство по установке**

**Information in this document is subject to change without notice.  
© 2023 D-Link Corporation. All rights reserved.**

## ***Package Contents***

- DXS-PWR550AC power supply

## ***Connecting the Power Supply***

Install the DXS-PWR550AC power supply into the slot intended for connecting a power supply module on the 5000 Series switch. Connect the AC power cord to the power input of the DXS-PWR550AC power supply. Plug the other end of the AC power cord to a grounded power outlet.

**Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.**

**© 2023 D-Link Corporation. Все права защищены.**

## **Правила и условия безопасной эксплуатации**

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +50 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, 0 - 2020, 1 - 2021, 2 - 2022, 3 - 2023.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

## **Комплект поставки**

- Источник питания DXS-PWR550AC

## **Подключение источника питания**

Установите DXS-PWR550AC в слот для подключения модуля питания коммутатора серии 5000. Подключите кабель питания переменного тока к разъему модуля питания DXS-PWR550AC и к заземленной электрической розетке.

## **Технические характеристики**

<b>Общие</b>	
Диапазон входных напряжений	От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	От 47 Гц до 63 Гц
Макс. пусковой ток	50 А
Выходное напряжение	+12 В постоянного тока
Макс. ток нагрузки	44 А
Выходная мощность	550 Вт
КПД	91%
Направление воздушного потока вентилятора	От передней панели к задней (DXS-PWR550AC/F) От задней панели к передней (DXS-PWR550AC/B)
<b>Совместимость</b>	
Совместимые коммутаторы	DXS-5000-54S, DQS-5000-32S, DQS-5000-32Q28, DQS-5000-54SQ28
<b>Условия эксплуатации</b>	
MTBF (часы)	319 428
Температура	Рабочая: от 0 до 50 °С Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата

## **Техническая поддержка**

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### **Техническая поддержка D-Link:**

8-800-700-5465

### **Техническая поддержка через Интернет:**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### **Изготовитель:**

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

### **Уполномоченный представитель, импортер:**

ООО “Д-Линк Трейд”

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

### **Адрес офиса в России:**

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

e-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)



Версия 1.0 2023-03-23

**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People