



## **Голосовой маршрутизатор DVX-7090**

---

*Краткие рекомендации по установке*

# Голосовой маршрутизатор D-Link DVX 7090

---

Документ №:	1
Тип документа:	Пользовательская документация
Статус документа:	Версия 1.0.0
Дата выпуска:	05/10/06

---

## **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

Товарные знаки, используемые в настоящем документе: логотипы D-Link и D-LINK являются товарными знаками корпорации D-Link Computer Corporation; Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

В настоящем документе могут использоваться торговые марки и товарные знаки других компаний. D-Link Computer Corporation не предъявляет права собственности на торговые марки и товарные знаки, кроме своих собственных.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ**

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2005 D-Link Computer Corporation. All rights reserved.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме или каким-либо способом, а также не может быть использована для создания каких бы то ни было производных документов, будь то перевод или трансформация, без разрешения компании D-Link Computer Corporation.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для установки и подключения голосового маршрутизатора DVX-7090 Вам понадобится подключенная к локальной сети рабочая станция с ОС Windows.

Чтобы установить DVX-7090 выполните следующие действия:

1. Распакуйте приобретенный маршрутизатор.
2. Для обеспечения доступа к маршрутизатору через Web интерфейс перед первым включением электропитания подключите маршрутизатор DVX-7090 к коммутатору локальной сети через порт Ethernet (второй порт в ряду портов на лицевой панели, см. порт 2 на Рис. 1)



Рис. 1 Передняя панель DVX-7090

3. Доступ к вновь установленному маршрутизатору DVX-7090 будет возможен только если рабочая станция с ОС Windows, используемая для администрирования и маршрутизатор будут находиться в одной сети. С этой целью на рабочей станции администратора создайте сетевой псевдоним для подсети 192.168.224.0 (более подробно о создании сетевого псевдонима см. раздел 5.9 Руководства пользователя.).
4. Включите питание. Загрузка и запуск приложений DVX-7090 займет от 30 до 40 секунд.
5. Запустите Web-браузер на компьютере администратора и введите в строке адреса <http://192.168.224.226/> для получения доступа к странице регистрации
6. Для входа в систему с правами администратора введите имя пользователя и пароль по умолчанию **admin, qwerty**
7. Задайте сетевой адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS сервера и пр. сетевые параметры в соответствующих полях диалога WAN settings на странице **Configuration**.

WAN Settings	
<input type="checkbox"/> Enable DHCP	
IP address	210.95.100.225
Netmask	255.255.255.0
Default Gateway	210.95.100.1
Hostname	dlink-router
Domain	bca.ru
DNS	192.168.132.8
SSL	No

8. Смените регистрационное имя и пароль доступа администратора, воспользовавшись диалогом **Change password** на той же странице
9. По окончании конфигурирования нажмите на кнопку **Submit** и перезапустите систему DVX-7090 с помощью кнопки **Reboot**.
10. Отключите маршрутизатор DVX-7090 и выньте сетевой кабель из порта Ethernet (второе гнездо в ряду портов на передней панели, см. порт 2 на Рис. 1)
11. Подключите сетевой кабель к порту WAN (первый порт в ряду портов на лицевой панели, см. порт 1 на Рис. 1) чтобы открыть доступ к системе УАТС по адресу [http://WAN\\_IP/MainForm.aspx](http://WAN_IP/MainForm.aspx), где WAN\_IP - это IP-адрес, указанный в поле IP-address диалога **WAN-settings**.

После выполнения всех указанных выше действий для удаленного доступа к серверу DVX-7090, можно будет использовать любой Web-браузер, настроенный на страницу с адресом маршрутизатора DVX-7090.