

Wireless N300 USB Adapter with External Detachable Antenna

Беспроводной USB-адаптер N300 со съемной антенной

Бездротовий USB-адаптер N300 зі змінною антеною

Алмалы антеннамен N300 сымсыз USB-адаптер

DWA-137

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

Орнату бойынша қысқаша нұсқаулық

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- DWA-137 Wireless USB Adapter

If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

INSTALLATION

1. Download the required driver on the DWA-137 description page from the www.dlink.com website.
2. Insert the DWA-137 with the attached antenna into any available USB port of your powered on PC.
3. If the "Driver Software Installation" dialog box appears, press "Cancel" / "Close".
4. Open a folder with the required driver and run the "setup.exe" file to install the driver.

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. What should I do, if I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point or Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to reconfigure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router manufacturer.

2. Why can't I get a wireless connection?

- Check that your DWA-137 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-137 into another USB port if it is available.
- The LED on the DWA-137 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the DWA-137 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**.

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (e.g. WEP, WPA2)

to check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right).

- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please reinstall the software. The LED on the DWA-137 should come on after software installation.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводной USB-адаптер DWA-137

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

УСТАНОВКА

- Скачайте необходимый драйвер со страницы описания DWA-137 на сайте www.dlink.ru.
- Подключите DWA-137 с прикрепленной антенной к доступному порту USB на включенном компьютере.
- В случае появления окна "Driver Software Installation" нажмите "Отмена"/"Закрыть" ("Cancel"/"Close").
- Установите необходимый драйвер, открыв папку, в которой он размещен, и запустив установочный файл "setup.exe".

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. Что делать, если забыт ключ шифрования беспроводной сети?

Ключ шифрования беспроводной сети настраивается на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе. Если не удается получить ключ шифрования, единственным решением будет повторная настройка точки доступа/маршрутизатора для задания нового ключа шифрования. Обратитесь к производителю точки доступа/маршрутизатора.

2. Почему не удается установить беспроводное соединение?

- Проверьте, подключен ли DWA-137 к порту USB надлежащим образом, или подключите DWA-137 к другому недоступному порту USB.
- Индикатор на DWA-137 должен гореть. Неосвещенный индикатор указывает на физический сбой на USB-порту или на некорректную установку драйвера.

- Убедитесь, что настройки беспроводной сети на DWA-137 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Проверьте и подтвердите следующие настройки:

Имя беспроводной сети (SSID)

Ключ шифрования беспроводной сети

Метод защиты беспроводной сети (например, WEP, WPA2)

Чтобы проверить, установлено ли беспроводное соединение, взгляните на соответствующий значок на панели задач Windows в правом нижнем углу. Красный цвет означает, что соединение установлено, но уровень сигнала низкий.

- Проверьте, корректно ли работает интернет-соединение на имеющихся в наличии компьютерах.

- Убедитесь в том, что установка программного обеспечения завершена. В противном случае установите ПО повторно.

Индикатор на DWA-137 должен загореться после установки ПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы

- USB 2.0

Индикаторы

- Индикатор состояния

Антенна

- Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 дБи
- Встроенная антенна

Стандарты

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Диапазон частот

- 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Скорость беспроводного соединения

- 802.11b: до 11 Мбит/с
- 802.11g: до 54 Мбит/с
- 802.11n: до 300 Мбит/с

Безопасность беспроводного соединения

- Wi-Fi Protected Setup
- 64/128-битное шифрование WEP
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Операционная система

- Windows 7/8/10, Linux, Mac OS

Размеры (Д x Ш x В)

- 45 x 19 x 12 мм

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Хранение: от -40 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 95% без конденсата

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +40 °C.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите устройство. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкое/азроэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантинный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, 10 - октябрь, 11 - ноябрь, 12 - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Бездротовий USB-адаптер DWA-137

Якщо що-небудь з перерахованого вище відсутнє, зверніться до Вашого постачальника.

ЖЕТКІЗУ ЖИҮНТЫҒЫ

- Сымсыз USB-адаптер DWA-137

Егер жогарыда аталғандардың қандай да бірі болмайтын болса, өз жеткізушінде хабарласыңыз.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Скачайте необхідний драйвер зі сторінки опису DWA-137 на сайті www.dlink.ua.
2. Підключіть DWA-137 з прикріпленою антеною до доступного порту USB на включенному комп'ютері.
3. У разі появи вікна "Driver Software Installation" натисніть "Скасувати" / "Закрити" ("Cancel"/"Close").
4. Встановіть необхідний драйвер, відкривши папку, в якій він розміщений, і запустивши установочний файл "setup.exe".

ОРНАТУ

1. www.dlink.ru сайтында DWA-137 параптасынан қажетті драйверді жүктең алыңыз.
2. Косылган комп'ютерде қолжетімді USB портына бекітілген антеннасы бар DWA-137 қосыныз.
3. "Driver Software Installation" төрөзесі шықкан жағдайда, "Болдирмау"/"Кабу" ("Cancel"/"Close") басыңыз.
4. Қажетті драйвер орналасқан папкана ашып, және "setup.exe" орнату файлын іске қосып, қажетті драйверді орнатыңыз.

ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ | ОРНАТУ ЖӨНЕ ТЕҢШЕУ МӨСЕЛЕЛЕРИ

1. **Що робити, якщо забули ключ шифрування бездротової мережі?**
Ключ шифрування бездротової мережі налаштовується на бездротовій точці доступу або маршрутизаторі. Якщо не вдається отримати ключ шифрування, єдиним рішенням буде повторне налаштування точки доступу/маршрутизатора для встановлення нового ключа шифрування. Зверніться до виробника точки доступу/маршрутизатора.
2. **Чому не вдається встановити бездротове з'єднання?**
 - Перевірте, чи підключений DWA-137 до порту USB належним чином, або підключіть DWA-137 до іншого доступного порту USB.
 - Індикатор на DWA-137 повинен світитися. Неовітлений індикатор вказує на фізичний збій на USB-порту або на некоректне встановлення драйвера.
 - Переконайтесь, що налаштування бездротової мережі на DWA-137 співпадають з налаштуваннями на точці доступу/маршрутизаторі. Перевірте і підтвердіть наступні налаштування:
 - Назва бездротової мережі (SSID)**
 - Ключ шифрування бездротової мережі**
 - Метод захисту бездротової мережі (наприклад, WEP, WPA2)**
 Щоб перевірити, чи встановлено бездротове з'єднання, погляньте на відповідний значок на панелі завдань Windows у правому нижньому куті.
 - Перевірте, чи коректно працює інтернет-з'єднання на наявних комп'ютерах.
 - Переконайтесь в тому, що установка програмного забезпечення завершена. В іншому випадку встановіть повторно. Індикатор на DWA-137 повинен засвітитися після встановлення ПЗ.
3. **Егер сымсыз қосылуды орнату мүмкін болмады?**
 - DWA-137 USB портына тиісті жолмен қосылғанын тексерініз, немесе DWA-137 басқа қолжетімді USB портына қосыныз.
 - DWA-137 індикатор жаны туис. Жарықпен жаңбаган індикатор USB-портта ірілікті немесе драйверді қате орнатылғанын көрсетеді.
 - DWA-137-де сымсыз желінің теншеулерінің кіру нүктесінде, маршрутутаушыдағы теншеулермен сейлес келетіндігін көз жеткізіңіз. Келесі теншеулерді тексерінің және растаңыз
 - Сымсыз желінін атауы (SSID)**
 - Сымсыз желінін шифрлару кілті**
 - Сымсыз желінін коруга едіс (мысалы, WEP, WPA2)**
 Сымсыз қосылудың орнатылғанын тексеру үшін он жақ темені бұрыштарты Windows тапсырмалар панеліндегі тиісті белгішени қараңыз.
 - Қолда бар комп'ютерлерде интернет байланысы дұрыс жұмыс істейтінін тексерініз.
 - Байдарламалық сақтақтаманы орнату аяқталғанына көз жеткізіңіз. Кері жағдайда БЖ-ны қайта орнатыңыз. DWA-137 індикаторы БЖ-ны орнатқаннан кейін жаны туис.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-си, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

բաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ info@dlink.am

ישראל

רכ' המציגים 20

קריית מטלי

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

