

1

Проверьте Комплектацию Вашего Набора

В поставку DWL-M60AT входит следующее:

- Антенна DWL-M60AT с 1,5м. шнуром
- Крепежный комплект (1 винт, 1 пластмассовый анкер, 2 пластмассовых хомута для кабеля)
- Инструкция по установке



2

Установка Антенны DWL-M60AT

Шаг 1. Осторожно извлеките антенну из упаковки и выберите оптимальное размещение для антенны.


Внимание: Позвольте кабелю сгибаться естественным образом. Рекомендуется размещать антенну рядом с беспроводными устройствами во избежание деформации кабеля и коннектора.

Шаг 2. Разместите антенну на устойчивой, плоской поверхности или используйте крепежный комплект для установки антенны на стену или потолок.



Отключите существующую антенну и подключите DWL-M60AT

Шаг 3. Отрегулируйте угол наклона антенны для оптимального приема сигнала.



Закрепите винт на корпусе антенны с помощью монеты




- Всегда размещайте антенну на плоской устойчивой поверхности.
- Размещение антенны за книгами, шкафами и другими предметами может отрицательно сказаться на производительности беспроводной сети.
- Диапазон передачи антенны может варьироваться для различных приложений и окружения

3

Установка на стену

- Когда вы выбрали расположение для антенны, установите крепежный комплект (винт и настенный пластиковый анкер)
- Зафиксируйте корпус антенны мягким нажатием на винте, пока винт не защелкнется в зажиме корпуса.
- Отрегулируйте угол антенны для обеспечения лучшего приема сигнала и области покрытия.
- Для фиксации положения антенны относительно подставки используйте монету и затяните винт.



4

Установка ANT24-JC

Вы можете использовать дополнительный кабель ANT24-JC для изменения разъема подключения антенны с RP-SMA DWL-M60AT на разъем MCC. Это позволит вам подключать антенну DWL-M60AT к беспроводному PC – адаптеру.

Для установки дополнительного кабеля обращайтесь к вашему поставщику оборудования.



5

Техническая Поддержка

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

- +7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:

- support@dlink.ru