

## Ižanga

Ši instrukcija skirta įdiegti, sukonfigūruoti ir naudoti D-Link bevielio ryšio adapterį DWA-125, kad galėtumėte prijungti kompiuterį prie bevielio tinklo. Daugiau informacijos apie šį įrenginį, apie jo funkcijas ir galimybes ieškokite Vartotojo vadove pridėdamame kompaktiniame diske.

### Adapterio pakuotės turinys

Su šia instrukcija adapterio pakuotėje rasite:

1. D-Link DWA-125 bevielio ryšio adapteris
2. Kompaktinis diskas su diegimo programine įranga bei Vartotojo vadovu
3. Stovas adapteriui su USB kabeliu

### Adapterio diegimas


#### **SVARBU!** Nejunkite adapterio į USB lizdą, kol to nenurodo diegimo programinė įranga!

1. Įdėkite pridėdamą kompaktinį diską į kompiuterio CD dėklą. Automatiškai pasileis programa, skirta maršrutizatoriaus diegimui:



Spauskite „Install Driver“ („Įdiegti tvarkykles“).

2. Atsiradusiame kitame lange patvirtinkite, kad sutinkate su programinės įrangos licenzijos sąlygomis, paspausdami „Accept“ („Sutikti“):



3. Kitame žingsnyje atsiras diegimo programinės įrangos pradinis langas. Spauskite „Next“ („Kitas“):



4. Kitame lange nurodykite vietą diske, į kurią bus įdiegta programinė įranga. Galite nurodyti savo katalogą, arba palikite siūlomą ir spauskite „Next“ („Kitas“):



5. Kitame lange reikės nurodyti, kokių pavadinimų bus kuriama programų grupė. Galite nurodyti savo programų grupės pavadinimą, arba palikti siūlomą. Spauskite „Next“ („Kitas“):




6. Kitame žingsnyje programa paprašys įvesti jūsų norimą bevielio tinklo pavadinimą. Pasirinkite savo, arba palikite esantį ir spauskite „Next“ („Kitas“):



7. Kitame žingsnyje prijunkite bevielio ryšio adapterį DWA-125 prie laisvo USB lizdo, esančio kompiuteryje, kaip parodyta kitame lange:



8. Programinė įranga pradės diegti tvarkykles į jūsų kompiuterį. Atsiradus sisteminiams „Windows“ operacijų sistemos pranešimas apie atrastą naują aparatinę įrangą („New Hardware Wizard“), spauskite „Cancel“ („Atšaukti“):



9. Įdiegus tvarkykles, atsiras pranešimas, kuriame jūs jau galite jungtis prie jūsų turimo bevielio tinklo. Pasirinkite „Manually connect to a wireless network“ („Prisijungti prie bevielio tinklo rankiniu būdu“). Spauskite „Next“ („Kitas“):



10. Atsiradusiame lange įveskite jūsų naudojamo bevielio tinklo pavadinimą („SSID“), jei nežinote, spauskite „Scan“ („Ieškoti“) ir susiraskite savo tinklą tarp esamų:



11. Jei jūsų naudojamas bevielis tinklas yra šifruojamas, įveskite šifravimo raktą ir spauskite „Next“ („Kitas“) (paveikslėlyje pavaizduotas WEP šifravimo būdas):



12. Sėkmingai prisijungus prie tinklo, apie tai praneš kitas langas. Spauskite „Next“ („Kitas“):



13. Kitame lange atsiras pranešimas, nurodantis apie sėkmingą diegimo užbaigimą. Spauskite „Finish“ („Pabaiga“):



Bevielio ryšio adapteris D-Link DWA-125 įdiegtas.

D-Link techninės pagalbos tarnyba

Vilniuje: tel.: 8 5 236 36 29  
Žirmūnų 139-303, Vilnius

[info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)  
[www.dlink.lt](http://www.dlink.lt)

Kaune: tel.: 8 37 24 01 11  
Baltų pr. 137, Kaunas