




Quick Installation Guide Краткое руководство по установке

3 Fan, AC Power Supply, 1 Expansion Slot, 8-Port 10GBase-X SFP+,
L3 Management Stacked Switch /

Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 8 портами
10GBase-X SFP+, 1 слотом расширения, источником питания AC и
3 вентиляторами

DXS-3600-16S



Introduction

This Quick Installation Guide gives instructions for setting up the D-Link DXS-3600-16S switch. The model you have purchased may appear slightly different from those shown in the illustrations. For more detailed information about the device, its components, making network connections and technical specifications, please refer to the User Manual.

Package Contents

- DXS-3600-16S Switch
- Power Cord
- AC power supply module
- 3 Fan modules
- DB-9 to RJ-45 console cable
- 4 Rubber Feet
- 2 Mounting Brackets
- Mounting kit
- Quick Installation Guide
- Warranty Certificate

If any of the above items are damaged or missing, please contact your local reseller for replacement.

Hardware Overview

Front Panel



Port	Description
SD Card Slot	This port can be used to insert an external SD memory card. The maximum capacity SD card that can be inserted into this port is 32 Gb.
Management port (MGMT)	This is a 10/100/1000 Mbps Out-Of-Band management port that can be used to configure this switch without being connected to the network.
Console Port	This port is an RJ-45 connection port that can be used to connect to the Command Line Interface (CLI) of this switch for configuration, management and monitoring. This port uses a special console cable (included with the packing) with a DB-9 interface to connect the Switch to a PC's COM port.
Ports 1-8	This switch is equipped with SFP/SFP+ ports. These ports can operate at 10 Gbps speeds and support a vast collection of SFP, WDM SFP, SFP+, WDM SFP+ and QSFP+ transceivers.
Expansion Module Slot	This slot can be equipped with several kinds of additional modules. These modules are not included and should be bought separately: <ul style="list-style-type: none"> • DXS-3600-EM-4XT (Four 10GBase-T Copper ports). • DXS-3600-EM-8T (Eight 1000Base-T Copper ports). • DXS-3600-EM-4QXS (Four 40Gbps QSFP+ transceiver slots). • DXS-3600-EM-8XS (Eight 10Gbps SFP+ transceiver slots).



Front panel view of the DXS-3600-16S with EM-4XT module



Front panel view of the DXS-3600-16S with EM-8T module




Front panel view of the DXS-3600-16S with EM-4QXS module




Front panel view of the DXS-3600-16S with EM-8XS module

LED Indicators



LED Indicative	Colour	Status	Description
Power 1, Power 2	Green / Amber	Solid Green	Power on.
		Solid Amber	Power supply fails.
		Light off	Power off.
Management (MGMT)	Green	Solid Green	A link to the management port was successfully established.
		Blinking Green	Activity on this port is taking place.
		Light off	There is no link present or when this interface was shutdown from within the switch's configuration.
Console	Green	Blinking Green	During the Power-On Self Test (POST).
		Solid Green	A user is logged in through the console port.
		Light off	After the POST finished successfully and no user is connected to the console port.
Fan1, Fan2, Fan3	Green / Amber	Solid Green	When the fan is operating normally.
		Solid Amber	When the switch is booting up or when a diagnostics test is taking place.
		Blinking Amber	When a fan fails.
		Light off	When the fan is not receiving power.
SD	Green / Red	Solid Green	If a Secure Digital (SD) card is plugged in.
		Blinking Green	The Switch is reading or writing data to and from the SD card.
		Light off	No SD card is plugged into the SD port.
		Solid Red	An SD card failure has been detected.
Link/Act	Green / Amber	Solid Green	There is a secure connection to a 10 Gbps Ethernet device at any of the ports.
		Blinking Green	A 10 Gbps port is active.
		Solid Amber	There is a secure Ethernet connection to a 1 Gbps Ethernet device at any of the ports.
		Blinking Amber	A 1 Gbps port is active.
		Light off	There is no link or activity.

Rear Panel




Component	Description
Power Supply Module Slots	<p>These slots can be equipped with two kinds of additional modules. Only one power supply module is included. Any additional modules should be bought separately.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DXS-PWR300AC (300W AC power supply tray with front-to-back airflow). • DXS-PWR300DC (300W DC power supply tray with front-to-back airflow).
Fan Module Slots	<ul style="list-style-type: none"> • DXS-3600-FAN-FB (normal fan tray with front-to-back airflow).

Installation


Desktop or Shelf Installation

When installing the switch on a desktop or shelf, the rubber feet included with the device must be attached on the bottom at each corner of the device's base. Allow enough ventilation space between the device and the objects around it.



Rack Installation


The switch can be mounted in a standard 19-inch rack using the provided mounting brackets.



How to install the mounting brackets onto the switch (figure above) and onto the rack (figure below):


1. Fasten the mounting brackets A and B to the sides of the switch using the screws provided, as seen in the figure above.
2. Fasten the mounting bracket C in the appropriate open space in the rack using the screws provided, as seen in the figure below.
3. Simply slide the switch (fastened bracket B into fastened bracket C) into the rack.
4. Lastly, fasten mounting bracket A to the rack using the screws provided.

Make sure that there is adequate space around the Switch to allow for proper air flow, ventilation, and cooling.



Installing Transceivers into the Transceiver Ports

The Switch is equipped with Small Form-factor Pluggable plus (SFP+) ports, which supply connecting SFP, WDM SFP, SFP+, WDM SFP+ and QSFP+ transceivers.




Connecting to Power

Installing an AC Power Module

Connect the one end of the AC power cord supplied to the AC power connector and the other end into a properly grounded electrical outlet. The switch will automatically adjust the AC power setting to adapt to any voltage supply in the range from 100~240VAC at 50~60Hz.

In addition, an optional second AC power supply module can be plugged into the second power supply module slot. When the primary AC power connection fails, the secondary AC power connection will take over all the power immediately and automatically. The AC power supply modules are hot-swappable, meaning, that they can be inserted and removed while the switch is powered on.


Install an AC Power Supply Module as shown on the picture below.




Installing a DC Power Module

This switch supports a unique dual power input feature. The DC power module will be activated if the AC power module turns off.

1. Install a DC Power Supply Module. Use the grounding screw on the DC Power Module and a minimum of 18 AWG stranded copper wire to ground the switch.



2. Connect the one end of the DC power cord supplied to a DC power module, that will be activated when the AC power is not working, and to a power source (-48VDC/5.2A). Please make sure that connection polarity (positive and negative) is correct.




The DC power and AC power of the device will back up each other immediately when one of the power sources fails. If both power sources fail, unplug the switch. When the power source has been restored, plug the switch's power back in.

NOTE: the Power Modules all support a specific airflow direction. This air-flow direction must be the same as the Fan Module installed. By default the airflow direction of the Power Module and Fan Module installed is front-to-back.

Installing Fan Modules into the Fan Module Ports

Located on the rear panel of this switch there are three fan module ports.



The user can easily remove and insert fan modules into these ports.

Switch Connections

Switch to End Node


End node is a generic name for edge networking devices that will be connected to this switch. Typical examples of end nodes are Personal Computers (PCs), Notebooks, Access Points, Print Servers, VoIP Phones and more. Each end node will be outfitted with a 10/100/1000 Mbps, RJ-45, networking port. Normally end nodes will connect to this switch by using a standard twisted-pair, UTP/STP, network cable. After a successful connection, the corresponding Link/Act light will illuminate and blink to indicate that packet activity is taking place on that port. The diagram below displays a typical end node connected to the Switch.



Switch to another Switch

Another popular configuration is to connect this switch to another switch. This network topology is considered when one Switch does not have enough ports to cater for all the end nodes in the network. There is a great deal of flexibility in the type of cabling that can be used to interlink switches.

Two or more switches can also be interlinked using fiber-optic cables or direct-attached cables via the switch's SFP and SFP+ ports. Lastly two or more switches can also be interlinked using QSFP+ interfaces supported by the DXS-3600-EM-4QXS optional modules.




Switch Stacking

The DXS-3600-16S supports stacking 4 switches together while being managed by one IP address through Telnet, the Web User Interface, the RJ-45 console port or through SNMP. This cost effective switch provides an affordable solution for administrators to upgrade their networks using the DXS-3600-EM-4QXS module to scale and stack the switches.


- Duplex Chain – The Duplex Chain topology stacks switches together in a chain-link format. Each switch in a chain is connected to the upper and the lower units, while the upper and the lower switches are not connected. If there is a break in the chain, then data transfer will obviously be affected.
- Duplex Ring – The Duplex Ring stacks switches in a ring or circle format. Each switch in a chain is connected to the upper and the lower units, the upper and the lower switches are also connected. This topology is very resilient due to the fact that if there is a break in the ring, data can still be transferred through the stacking cables between switches in the stack.

The DXS-3600-EM-4QXS module uses the last two QSFP+ ports to make the following stacking topologies.

The figure below illustrates how switches can be stacked in a Duplex Chain formation using the DXS-3600-EM-4QXS module.




The figure below illustrates how switches can be stacked in a Duplex Ring formation using the DXS-3600-EM-4QXS module.



Switch to a Server

When configuring a network, users will most likely have to add a server or two to this switch. Generally, any port on this switch can be used to connect to a server.



Management Options

Web-based Management Interface

After successfully installing the Switch, the user can configure the Switch, monitor the LED panel, and display statistics graphically using one of the Web browsers given below:

- Internet Explorer (version 6.0 and later)
- Netscape (version 7.0 and later)
- Mozilla Firefox (version 3.0 and later)
- Google Chrome (version 5.0 and later)
- Safari (version 4.0 and later)

SNMP-based Management

The Switch can be managed with an SNMP-compatible console program. The Switch supports SNMP version 1.0, version 2.0 and version 3.0.

Command Line Interface

The user can also connect a computer to the serial console port to access the Switch. The command line interface provides complete access to all Switch management features.

Connecting the Console Port

To use the RJ-45 console port, the following equipment is needed:

- A terminal or a computer with both an RS-232 serial port and the ability to emulate a terminal (it is possible to use Hyperterminal, Putty, Minicom etc).
- A console cable with a male DB-9 connector on one end and an RJ-45 connection on the other. This cable should be included with the Switch.

To connect a terminal to the console port:

1. Connect the male DB-9 connector on the console cable to the RS-232 serial port on the computer.
2. Insert the RJ-45 connector into the console port on the front of the Switch. Set the terminal emulation software as follows:
 - Serial port: COM port 1 or COM port 2
 - Baud rate: 115200
 - Data bits: 8
 - Parity: none
 - Stop bits: 1
 - Flow control: none
 - Under Properties, select VT100 for Emulation mode.
 - Select Terminal keys for Function, Arrow and Ctrl keys. Make sure to use Terminal keys (not Windows keys) are selected.
3. After you have correctly set up the terminal, plug the power cord into the power receptacle on the back of the Switch. The boot sequence appears in the terminal. After the boot sequence completes, the console login screen displays.

First Time Connecting to the Switch

Upon initial connection to the Switch, the login screen appears (see example below).

```
DXS-3600-16S TenGigabit Ethernet Switch

Command Line Interface
Firmware: Build 2.40.038
Copyright (C) 2015 D-Link Corporation. All rights reserved.

Switch>
```

By default, there is no Username and Password configured in the account settings of this switch. This will allow the user to simply connect to this Switch for the first time by pressing the **Enter** key. After pressing Enter, access will be given to enter commands after the command prompt (**Switch>**) appears.

NOTE: the first user automatically gets Administrator level privileges. At least one Admin-level user account must be created for the Switch.

Logging onto the Web Manager

To access the Web User Interface the user simply runs the standard web browser and enter the Switch's IP address into the address bar of the browser and press the **Enter** key. By default, the Management port, located just above the Console port, can be accessed using the IP address of 192.168.0.1/24.

To access any of the other normal LAN ports, other than the Management port, the user needs to configure an IP address for this interface first before it can be accessed via the Web User Interface.

The PC must have an IP address in the same subnet as the switch. For example, if the switch has an IP address of 10.90.90.90, the PC should have an IP-address of 10.x.y.z (where x/y is a number between 0 ~ 254 and z is a number between 1 ~ 254), and a subnet mask of 255.0.0.0. Open the web browser and enter 10.90.90.90 (the factory-default IP address) in the address bar. Then press **<Enter>**.



NOTE: To be able to connect to the Web User Interface, a user account must be created first using the Command Line Interface. By default, there are no user accounts configured on this Switch.

This will open the user authentication window, as seen below. Enter the login User name and Password and click **OK** to proceed.



Additional Information

For more detailed information on how to set up and configure the DGS-3600-16S, please refer to the User Manual.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания (при наличии) и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна соответствовать рабочей температуре, указанной в технических характеристиках устройства.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. При наличии адаптера питания в комплекте поставки устройства, используйте только данный адаптер. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Устройство должно также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Срок службы устройства - 5 лет.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Введение

В этом кратком руководстве по установке даны инструкции по настройке коммутатора DXS-3600-16S. Приобретенная модель может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За более подробной информацией об устройстве, его компонентах, настройке подключения к сети и технических характеристиках обращайтесь к руководству пользователя.

Комплект поставки

- Коммутатор DXS-3600-16S
- Кабель питания
- Модуль питания переменного тока
- 3 модуля вентиляторов
- Консольный кабель (с разъемами DB-9 и RJ-45)
- 4 резиновые ножки
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

Если что-либо отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

Обзор устройства

Передняя панель



Порт	Описание
Слот для подключения SD-карты	Слот предназначен для подключения внешних SD-карт емкостью не более 32 Гб.
Порт MGMT	Данный порт управления Out-Of-Band предназначен для настройки коммутатора без подключения к сети (скорость соединения 10/100/1000 Мбит/с).
Консольный порт	Консольный порт с интерфейсом RJ-45 предназначен для подключения к ПК при помощи консольного кабеля с интерфейсом DB-9 (входит в комплект поставки). Настройка подключенного к ПК устройства осуществляется при помощи CLI.
Порты 1-8	Коммутатор оснащен портами SFP и SFP+ для подключения трансиверов SFP, WDM SFP, SFP+, WDM SFP+ и QSFP+ (скорость соединения 10 Гбит/с).
Слот для модулей расширения	Данный слот предназначен для установки нескольких видов дополнительных модулей (не входят в комплект поставки): <ul style="list-style-type: none"> • DXS-3600-EM-4XT (модуль расширения с 4 портами 10GBase-T). • DXS-3600-EM-8T (модуль расширения с 8 портами 1000Base-T). • DXS-3600-EM-4QXS (модуль расширения с 4 портами 40G QSFP+). • DXS-3600-EM-8XS (модуль расширения с 8 портами 10G SFP+).



Передняя панель коммутатора DXS-3600-16S с модулем EM-4XT



Передняя панель коммутатора DXS-3600-16S с модулем EM-8T




Передняя панель коммутатора DXS-3600-16S с модулем EM-4QXS




Передняя панель коммутатора DXS-3600-16S с модулем EM-8XS

Индикаторы



Индикатор	Цвет	Режим	Описание
Power 1, Power 2	Зеленый / Оранжевый	Горит постоянно (зеленый)	Устройство включено.
		Горит постоянно (оранжевый)	Ошибка подачи питания.
		Не горит	Устройство выключено.
Management (MGMT)	Зеленый	Горит постоянно	Соединение с портом MGMT установлено.
		Мигает	Есть активность на порту.
		Не горит	Нет соединения или в настройках коммутатора отключено управление через порт MGMT.
Console	Зеленый	Мигает	Выполняется процедура Power-On Self Test (POST).
		Горит постоянно	Пользователь подключился через консольный порт.
		Не горит	Процедура Power-On Self Test (POST) успешно завершена, нет подключений к консольному порту.
Fan1, Fan2, Fan3	Зеленый / Оранжевый	Горит постоянно (зеленый)	Вентилятор функционирует нормально.
		Горит постоянно (оранжевый)	Выполняется загрузка или диагностика коммутатора.
		Мигает (оранжевый)	Ошибка в работе вентилятора.
		Не горит	Вентилятор отключен.
SD	Зеленый / Красный	Горит постоянно (зеленый)	Подключена SD-карта.
		Мигает (зеленый)	Чтение данных SD-карты или запись данных на SD-карту.
		Не горит	Нет подключенных SD-карт.
		Горит постоянно (красный)	Ошибка SD-карты.
Link/Act	Зеленый / Оранжевый	Горит постоянно (зеленый)	К порту подключено устройство, скорость соединения 10 Гбит/с.
		Мигает (зеленый)	Передача или прием данных через один из портов, скорость соединения 10 Гбит/с.
		Горит постоянно (оранжевый)	К порту подключено устройство, скорость соединения 1 Гбит/с.
		Мигает (оранжевый)	Передача или прием данных через один из портов, скорость соединения 1 Гбит/с.
		Не горит	Нет соединения / нет подключенных устройств.

Задняя панель




Порт	Описание
Слоты для подключения модулей питания	<p>Данные слоты используются для установки двух видов дополнительных модулей. В комплект поставки входит один модуль.</p> <ul style="list-style-type: none"> DXS-PWR300AC – источник питания 300 Вт переменного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней). DXS-PWR300DC – источник питания 300 Вт постоянного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней).
Слоты для подключения модулей вентиляторов	<ul style="list-style-type: none"> DXS-3600-FAN-FB – вентилятор (направление воздушного потока от передней панели к задней).

Установка коммутатора


Установка на плоскую поверхность

При установке коммутатора на стол или какую-либо плоскую поверхность необходимо прикрепить входящие в комплект поставки резиновые ножки к нижней панели коммутатора, расположив их по углам. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него.



Установка в стойку


Коммутатор может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект поставки.



Прикрепите кронштейны к коммутатору (рисунок выше) и к стойке (рисунок ниже) следующим образом:


1. Прикрепите кронштейны А и В по обеим сторонам коммутатора при помощи винтов, как показано на рисунке ниже.
2. Прикрепите кронштейн С к стойке при помощи винтов, как показано на рисунке ниже.
3. Зафиксируйте коммутатор в стойке, установив кронштейн В в кронштейн С.
4. Прикрепите кронштейн А к стойке при помощи винтов.

Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него.



Подключение трансиверов

Установите трансиверы в соответствующие порты коммутатора. Поддерживаются трансиверы SFP, WDM SFP, SFP+, WDM SFP+ и QSFP+.




Подключение питания

Подключение модуля питания переменного тока

Подключите кабель питания к разъему переменного тока коммутатора и к заземленной электрической розетке. Коммутатор автоматически отрегулирует настройки питания в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц.

К коммутатору также можно подключить второй модуль питания переменного тока. При возникновении ошибки в работе первого модуля питания второй модуль автоматически возьмет на себя функцию подачи питания. Модули питания допускают горячее подключение, т. е. их можно устанавливать и извлекать, не отключая питание коммутатора.


Установка модуля питания переменного тока показана на рисунке ниже.




Подключение модуля питания постоянного тока

Коммутатор поддерживает возможность резервирования питания. Модуль питания постоянного тока будет активирован в случае отключения модуля питания переменного тока.

1. Установите модуль питания постоянного тока в коммутатор. Заземлите коммутатор, используя заземляющий винт на модуле питания постоянного тока и многожильный медный провод размером не менее 18 AWG.



2. Подключите кабель питания коммутатора к клеммам модуля питания постоянного тока, затем – к внешнему источнику питания DC (-48 В / 5,2 А), строго соблюдая полярность «+», «-».




Если при работе одного из модулей питания переменного или постоянного тока возникнет ошибка, другой модуль оперативно возьмет на себя функцию подачи питания. При ошибке в работе обоих модулей необходимо отключить питание коммутатора. После восстановления питания снова подключите коммутатор к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый модуль питания имеет специфичное направление воздушного потока, которое должно совпадать с направлением воздушного потока установленного в коммутаторе модуля вентилятора. По умолчанию направление воздушного потока модуля питания и установленного модуля вентилятора – от передней панели к задней.

Установка модулей вентиляторов

На задней панели коммутатора расположены три слота для установки модулей вентиляторов.



Устанавливать и извлекать модули можно самостоятельно.

Подключение коммутатора


Подключение конечных узлов

Под конечным узлом подразумевается ПК, ноутбук, точка доступа, принт-сервер, IP-телефон и любое другое сетевое устройство, оснащенное сетевым портом с разъемом RJ-45 и скоростью 10/100/1000 Мбит/с. Конечный узел подключается к коммутатору с помощью сетевого кабеля, например, витой пары (UTP/STP). После успешного подключения загорится соответствующий индикатор порта Link/Act.

На рисунке ниже показан стандартный способ подключения конечного узла к коммутатору.



Подключение к другому коммутатору. Если у коммутатора недостаточно портов для подключения всех конечных узлов сети, устройство может быть подключено к другому коммутатору. Подключение выполняется через порты SFP/SFP+/WDM коммутатора или порты QSFP+ модуля расширения DXS-3600-EM-4QXS с использованием оптоволоконного кабеля или пассивного кабеля прямого подключения.




Стекирование коммутаторов

Коммутаторы DXS-3600-16S поддерживают организацию физического стека из 4 устройств с возможностью управления с одного IP-адреса через Web-интерфейс, Telnet, консольный порт RJ-45 или SNMP. Для объединения коммутаторов в стек используются модули DXS-3600-EM-4QXS. Поддерживаются 2 топологии стекирования – линейная и кольцевая.


- Линейная топология строится по следующей схеме: каждое устройство в стеке подключается к вышестоящему и нижестоящему, при этом самый верхний и самый нижний коммутатор не соединяются. При выходе из строя одного из устройств передача данных прерывается.
- Кольцевая топология строится по следующей схеме: каждое устройство в стеке подключается к вышестоящему и нижестоящему, при этом самый нижний и самый верхний коммутатор в стеке также соединяются. Данная топология рекомендуется для повышения отказоустойчивости стека, так как при выходе из строя одного из коммутаторов передача данных продолжает осуществляться по другому маршруту.

Для стекирования коммутаторов с помощью модуля DXS-3600-EM-4QXS используйте два крайних порта QSFP+.

На рисунке ниже показан метод шинного стекирования коммутаторов при помощи модуля DXS-3600-EM-4QXS.




На рисунке ниже показан метод кольцевого стекирования коммутаторов при помощи модуля DXS-3600-EM-4QXS.



Подключение к серверу

При настройке сети необходимо подключить сервер(-а) к коммутатору. Для этого можно использовать любой порт коммутатора.



Функции управления

Web-интерфейс

Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ к различным функциям настройки и управления, позволяет пользователю следить за состоянием устройства с помощью панели индикаторов, а также просматривать статистические данные, в том числе и в виде графиков, при помощи одного из Web-браузеров:

- Internet Explorer (6.0 и выше)
- Netscape (7.0 и выше)
- Mozilla Firefox (3.0 и выше)
- Google Chrome (5.0 и выше)
- Safari (4.0 и выше)

SNMP-менеджер

Для управления коммутатором можно использовать любую консольную программу, совместимую с SNMP. Устройство поддерживает протокол SNMP версий 1.0, 2.0 и 3.0.

Интерфейс командной строки (CLI)

Коммутатором также можно управлять с помощью CLI, подключив ПК к консольному порту коммутатора.

Подключение к консольному порту

Для подключения к консольному порту с разъемом RJ-45 потребуется:

- Терминал или ПК с портом RS-232 и программа эмуляции терминала (возможно использование программ Hyperterminal, Putty, Minicom или других аналогичных программ);
- Консольный кабель с разъемами DB-9 и RJ-45 (входит в комплект поставки).

Для подключения к консольному порту коммутатора выполните следующее:

1. Подключите консольный кабель коннектором DB-9 к порту RS-232 на ПК.
2. Подключите кабель коннектором RJ-45 к консольному порту коммутатора. В программе эмуляции терминала установите следующие параметры:
 - Serial port (последовательный порт): COM-порт 1 или COM-порт 2
 - Baud rate (скорость передачи данных): 115200
 - Data bits (биты данных): 8
 - Parity (четность): нет
 - Stop bits (стоповые биты): 1
 - Flow control (управление потоком): нет
 - В разделе Properties (Свойства) выберите режим эмуляции VT 100.
 - В качестве действия функциональных клавиш, Ctrl и стрелок выберите клавиши терминала. Убедитесь, что не выбран режим клавиш Windows.
3. После успешной установки терминала подключите кабель питания к разъему на задней панели коммутатора. На терминале отобразится процесс загрузки. После завершения загрузки появится окно входа в консоль.

Первоначальное подключение к коммутатору

При первом подключении к коммутатору на экране появится окно аутентификации (пример ниже).

```
DXS-3600-16S TenGigabit Ethernet Switch

Command Line Interface
Firmware: Build 2.40.038
Copyright (C) 2015 D-Link Corporation. All rights reserved.

Switch>
```

По умолчанию имя пользователя и пароль отсутствуют, поэтому при первоначальном подключении к коммутатору нажмите **Enter** в окне аутентификации, после чего появится приглашение на ввод команд: **Switch>**.

ПРИМЕЧАНИЕ: первый пользователь автоматически получает права доступа уровня администратора. На коммутаторе должна быть создана по меньшей мере одна учетная запись уровня администратора.

Авторизация через Web-интерфейс

Для выполнения входа в Web-интерфейс введите IP-адрес коммутатора в адресной строке браузера, затем нажмите **Enter**. Для подключения к порту MGMT, расположенному над консольным портом, по умолчанию используется IP-адрес 192.168.0.1/24.

Для подключения к другим портам LAN необходимо настроить IP-адрес следующим образом. Компьютеру должен быть назначен IP-адрес из того же диапазона, в котором находится IP-адрес коммутатора. Например, если IP-адрес коммутатора – 10.90.90.90, то компьютеру должны быть назначены IP-адрес вида 10.x.y.z (где x/y – это число от 0 до 254, z – число от 1 до 254) и маска подсети 255.0.0.0. В адресной строке браузера введите IP-адрес по умолчанию – 10.90.90.90, затем нажмите **Enter**.



ПРИМЕЧАНИЕ: для выполнения входа в Web-интерфейс необходимо создать учетную запись пользователя при помощи CLI. После создания учетной записи введите имя пользователя и пароль в окне входа в систему и нажмите **OK**.



Дополнительная информация

Для получения более подробных инструкций по настройке и конфигурации устройства обратитесь к руководству пользователя.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 8 фиксированных 10G SFP+ портов • 1 слот расширения
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Power 1, Power 2 • Management (MGMT) • Console • Fan1, Fan2, Fan3 • SD • Link/Act
Производительность	
Коммутационная матрица	• 480 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	• 357,14 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	• До 128 К записей
Буфер пакетов	• 9 МБ
Flash-память	• 1 ГБ
Jumbo-фрейм	• до 12 КБ
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	• 506 x 440 x 44 мм
Вес	• 9,89 кг
Условия эксплуатации	
Питание на входе	• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • 74,3 Вт (без модуля расширения) • 105,3 Вт (с DXS-3600-EM-4QXS)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	• 69,9 Вт
Макс. тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> • 253,36 БТЕ/час (без модуля расширения) • 359,07 БТЕ/час (с DXS-3600-EM-4QXS)
Тепловыделение в режиме ожидания	• 238,36 БТЕ/час
MTBF (часы)	• 138 345
Система вентиляции	• 3 вентилятора DXS-3600-FAN-FB
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 45 °С • Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	• От 0% до 95% без конденсата
Прочее	
EMI	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC • IC • C-Tick • VCCI • BSMI
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • cUL • CB • LVD

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il



Версия 1.0 2019-12-16